

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ogniodporny sejf „SYDNEY”

!UAWAGA: Przeczytaj dokładnie instrukcję przed jakimkolwiek manipulowaniem ze zamkiem. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym ustawieniem, użyciem siły, nieprawidłowym użytkowaniem lub za materialne lub finansowe straty spowodowane np. w wyniku nieprawidłowego zamknięcia sejfu itp.

Sejf może być otwarty za pomocą master kodu lub za pomocą kodu użytkownika. Przy produkcji nie zostaje naprogramowany żaden kod użytkownika.

Każde prawidłowe wciśnięcie dowolnego przycisku zostaje potwierdzone zaświeceniem zielonej LED i sygnałem dźwiękowym.

Jeśli w ciągu pięciu sekund w trakcie kodowania nie zostanie wciśnięty kolejny przycisk, cały proces zostanie automatycznie anulowany i trzeba wszystko powtórzyć od początku.

Każdy proces można anulować wciskając „*”.

Do prawidłowego działania potrzebne są cztery 1,5 V baterie alkaliczne AAA (baterii nie dostarczamy z sejfem).

Korzystanie z baterii innych niż alkaliczne nie jest zalecane.

Sejf ma podczas produkcji naprogramowany master kod 1-2-3-4-5-6, ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę master kodu.

BŁĘDNY KOD

Po wprowadzeniu błędnego kodu i wciśnięciu „Enter” usłyszysz trzykrotny sygnał dźwiękowy oraz 3x mrugnie czerwona dioda LED.

BLOKADA po błędnym kodzie

Po trzykrotnym wpisaniu błędnego kodu nastąpi automatyczna blokada zamka na 5 minut, w trakcie której mruga czerwona dioda LED. Blokady nie można skrócić nawet wyjmując baterie.

WYMIANA BATERII

- Wyjmij baterię (od spodu pod klawiaturą)
- Włóż cztery 1,5 V baterie alkaliczne AAA, upewnij się że baterie są włożone prawidłowo
- Zamknij otwór na baterie posunięciem w górę
- Pierwsze otwarcie sejfu po włożeniu baterii: patrz „Otwarcie”

ROZŁADOWANE BATERIE – OSTRZEŻENIE

Jeśli po wciśnięciu „*” usłyszysz pięciokrotny sygnał i mruga czerwona LED, oznacza to słabe baterie. Należy jak najszybciej wymienić baterie (patrz Wymiana baterii). Jeśli będziesz ostrzeżenie ignorować przez dłuższy czas, może być problem z otwarciem sejfu.

OTWARCIE

- Przy zamkniętych drzwiach lub wysuniętych bolcach wciśnij „*”
- Usłyszysz sygnał i mrugnie zielona dioda LED
- Wpisz aktualny kod (po dostawie jest to 1-2-3-4-5-6)
- Potwierdź wpisanie kodu wciskając „Enter”
- Po zaświeceniu zielonej diody, obróć rękojeść (po lewej stronie klawiatury) w ciągu 5 sekund do prawa aż do poczucia oporu
- Teraz możesz otworzyć drzwi

ZAMKNIĘCIE SEJFU

Zamknij drzwi i obróć rękojeść do lewa aż do poczucia oporu. Drzwi są zamknięte.

ZMIANA MASTER KODU

Wybrany przez Ciebie master kod nie zmieni się po wymianie baterii.

Przemyśl nowy master kod ponieważ odstęp przy wpisywaniu cyfr nie może być dłuższy niż 5 sekund, albo zmiana zostanie przerwana. Nowy master kod, który został zapisany najlepiej jeszcze parę razy zkontrolować przy otwartych drzwiach. Drzwi zamknij dopiero po sprawdzeniu że nowy kod działa.

- Wciśnij „*”
- Wciśnij „Enter”
- Wciśnij „1”
- Wciśnij „Enter”
- Wpisz obowiązujący master kod (w przypadku nowego sejfu 1-2-3-4-5-6)
- Wciśnij „Enter”
- Wpisz nowy master kod (minimalnie 4 cyfry, maksymalnie 6 cyfr)
- Wciśnij „Enter”
- Ponownie wpisz nowy master kod aby potwierdzić zmianę
- Wciśnij „Enter”
- Jeśli zmiana była przeprowadzona prawidłowo usłyszysz dwa sygnały i dwa razy mrugnie zielona dioda LED
- Zmiana została zapisana

Jeśli zmiana była przeprowadzona prawidłowo usłyszysz dwa sygnały i dwa razy mrugnie zielona dioda LED. Jeśli podczas programowania wystąpił błąd, po wciśnięciu „Enter” usłyszysz trzy sygnały i trzy razy mrugnie czerwona dioda LED. W takim przypadku programowanie należy zacząć od nowa.

USTAWIENIE KODU UŻYTKOWNIKA

Wybrany kod użytkownika nie zostanie skasowany po wymianie baterii. Kod użytkownika może zostać w każdej chwili zmieniony (patrz „Zmiana kodu użytkownika”). Przemyśl nowy kod użytkownika, ponieważ odstęp przy wpisywaniu cyfr nie może być dłuższy niż 5 sekund, albo zmiana zostanie przerwana i cały proces trzeba zacząć od nowa. Nowy kod użytkownika, który został zapisany najlepiej jeszcze parę razy zkontrolować przy otwartych drzwiach. Drzwi zamknij dopiero po sprawdzeniu że nowy kod działa.

- Wciśnij „*”
- Wciśnij „Enter”
- Wciśnij „2”
- Wciśnij „Enter”
- Wpisz obowiązujący master kod
- Wciśnij „Enter”
- Wpisz nowy kod użytkownika (minimalnie 4 cyfry, maksymalnie 6 cyfr)
- Wciśnij „Enter”
- Ponownie wpisz nowy kod użytkownika aby potwierdzić zmianę
- Wciśnij „Enter”
- Jeśli zmiana była przeprowadzona prawidłowo usłyszysz dwa sygnały i dwa razy mrugnie zielona dioda LED
- Zmiana została zapisana

Jeśli zmiana była przeprowadzona prawidłowo usłyszysz dwa sygnały i dwa razy mrugnie zielona dioda LED. Jeśli podczas programowania wystąpił błąd, po wciśnięciu „Enter” usłyszysz trzy sygnały i trzy razy mrugnie czerwona dioda LED. W takim przypadku programowanie należy zacząć od nowa.

ZMIANA KODU UŻYTKOWNIKA

Wybrany kod użytkownika nie zostanie skasowany po wymianie baterii. Przemyśl nowy kod użytkownika, ponieważ odstęp przy wpisywaniu cyfr nie może być dłuższy niż 5 sekund, albo zmiana zostanie przerwana i cały proces trzeba zacząć od nowa. Nowy kod użytkownika, który został

zapisany najlepiej jeszcze parę razy zkontrolować przy otwartych drzwiach. Drzwi zamknij dopiero po sprawdzeniu że nowy kod działa.

- Wciśnij „*”
- Wciśnij „Enter”
- Wciśnij „3”
- Wciśnij „Enter”
- Wpisz obowiązujący kod użytkownika
- Wciśnij „Enter”
- Wpisz nowy kod użytkownika (minimalnie 4 cyfry, maksymalnie 6 cyfr)
- Wciśnij „Enter”
- Ponownie wpisz nowy kod użytkownika aby potwierdzić zmianę
- Wciśnij „Enter”
- Jeśli zmiana była przeprowadzona prawidłowo usłyszysz dwa sygnały i dwa razy mrugnie zielona dioda LED
- Zmiana została zapisana

Jeśli zmiana była przeprowadzona prawidłowo usłyszysz dwa sygnały i dwa razy mrugnie zielona dioda LED. Jeśli podczas programowania wystąpił błąd, po wciśnięciu „Enter” usłyszysz trzy sygnały i trzy razy mrugnie czerwona dioda LED. W takim przypadku programowanie należy zacząć od nowa.

ANULOWANIE KODU UŻYTKOWNIKA

Aktualny kod użytkownika można kiedykolwiek anulować z wykorzystaniem master kodu.

- Wciśnij „*”
- Wciśnij „Enter”
- Wciśnij „0”
- Wciśnij „Enter”
- Wpisz obowiązujący master kod
- Wciśnij „Enter”
- Kod użytkownika został anulowany

Jeśli zmiana była przeprowadzona prawidłowo usłyszysz dwa sygnały i dwa razy mrugnie zielona dioda LED. Jeśli podczas programowania wystąpił błąd, po wciśnięciu „Enter” usłyszysz trzy sygnały i trzy razy mrugnie czerwona dioda LED. W takim przypadku programowanie należy zacząć od nowa.