

# Instrukcja użycia dla ręcznego wózka paletowego wysokiego podnoszenia

**Kod produktu:** 186023



## **Warunki użytkowania:**

- Przed rozpoczęciem użytkowania operator musi zapoznać się z instrukcją obsługi
- Produktem należy używać na gładkich, równych i twardych podłogach. Maksymalnie dozwolone nachylenie podłogi wynosi 2%
- Możliwość stosowania w temperaturach od -20 ° C do + 45 ° C
- Żadna część ładunku nie może dotykać konstrukcji podczas podnoszenia lub opuszczania
- Przy maksymalnym obciążeniu wózka układarka musi być obsługiwana przez 2 operatorów. Przeciążenie wózka jest zabronione.
- Widły muszą zawsze znajdować się najniżej podczas manipulacji/jazdy wózkiem (załadowanym lub rozładowanym)
- Koła muszą być zahamowane podczas podnoszenia, opuszczania, załadunku i rozładunku wózka.
- Podczas obsługi układarki zaleca się stosowanie bezpiecznych stalowych butów roboczych

### **Bezpieczeństwo:**

- Nigdy nie podnosić ładunków przekraczających udźwig wózka. Obciążenie musi zostać rozłożone
- na równi.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi wózka, zwłaszcza podczas jazdy po nierównym terenie
- Nie pozostawiaj ładunku na widłach przez długi czas. Pod zakończeniu pracy widły zostaw w najniższej dopuszczalnej pozycji.
- Nigdy nie podnosić ani nie przewozić osób na wózku podnośnikowym.
- Nie stawaj pod podniesionymi widłami wózka.
- Podczas jazdy po nierównym terenie ładunek należy umieścić jak najbliżej masztu wózka.

### **Manipulacja:**

- Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do użycia.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź podzespoły i działanie wózka.
- Aby podnieść widły wózka, należy ustawić dźwignię w dolnym położeniu. Następnie pompuj uchwyt i podnieś widły do żądanej pozycji.
- Podczas opuszczania pociągnij dźwignię sterującą do góry. Wyreguluj prędkość opadania za pomocą siły naciskając tę dźwignię.
- Gdy dźwignia jest ustawiona w pozycji poziomej, widły przestają się poruszać.
- Wózek jest hamowany dzięki hamulcom umieszczonym na kołach, po ich naciśnięciu.

### **Konserwacja:**

- Regularna konserwacja i terminowa wymiana zużytych części wózka wydłuża okres użytkowania wózka
- Serwisowanie i konserwacja, montaż i demontaż wózka mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Regularnie smaruj i czyść wózek.

<b>Część</b>	<b>Okres czasu</b>	<b>Uwaga</b>
Konstrukcja	1x6miesiący	W szczególności sprawdź widły, czy są uszkodzone, popękane, itp..
Łańcuch podnoszenia	1x1miesiąc	Smarowanie i oględziny luz łańcucha. Wymagana wymiana łańcucha w przypadku jego rozszerzenie o 3%.
Hamulce	1x1miesiąc	Sprawdzanie i smarowanie wszystkich ruchome części wózka. Sprawdź działanie hamulca.
Części ruchome	1x1miesiąc	
Elementy hydrauliczne	1x1rok	Sprawdzenie poziomu oleju, wymianaoleju, sprawdź zawór bezpieczeństwa
Koła	1x1miesiąc	Sprawdź łożyska i zużycia obręczy oraz czy obracają się prawidłowo

### **Dodawanie i wymiana oleju:**

Używany olej: olej hydrauliczny L-HV46, ilość 1,5 l

#### **Dodawanie oleju**

- Jeśli widły nie podnoszą się do maksymalnego położenia, należy dolać oleju. Dodaj olej, aby poziom oleju sięgał 2 mm poniżej szyjki zbiornika oleju. Uzupełnij olej, gdy widły są wysunięte w najniższym położeniu.

#### **Wymiana oleju**

- Wyjąć korek oleju z otworu wlewowego. Po wyjęciu zespołu pompy (zaworu) spuścić olej.
- Popchnij drążek sterujący hydrauliki do najniższego położenia, aby usunąć resztki oleju.
- Przepłucz jednostkę hydrauliczną czystym olejem.
- Wymień zespół pompowy.
- Napełnić hydraulikę olejem przez wlew.
- Wyregulować położenie dźwigni sterującej za pomocą nakrętki regulacyjnej.
- Ustawić dźwignię sterującą w pozycji opuszczania i kilkakrotnie pompować sterownicą.

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI



**Producent:** NU-LIFT EQUIPMENT CO., LTD

**Produkt:** Ręczny wózek paletowy

**Numer produktu:** PA1015 / 186023

**Opis i cel użycia:**

Ręczny wózek paletowy służy do wkładania i wyjmowania palet lub towarów z regału

**Spełnia wszystko odpowiednie przepisy przedmiotowego rozporządzenia Wspólnot Europejskich: EN 1757-4: 2003**

Data i miejsce wydania: wrzesień 2017 WUXI, CHINY

Podpis i tożsamość weryfikowanej osoby: LILY ZHOU

*For and on behalf of*  
**NU-LIFT EQUIPMENT CO., LIMITED**  
  
*Authorized Signature(s)*