

Instrukcja użytkowania zszywacza do kartonów

Numer katalogowy: 334008



Parametry:

Długość nogawki klamry 15-18 mm

Rodzaj pracy mocowanie kartonów do palety

Waga 3 kg

Pojemność pojemnika 65 szt

Wymiary dł. x szer. x wys. 1665 x 240 x 75 mm

Szerokość klamry 35 mm

Typ zszywacza 560

Długość uchwytu sprzętu 1500 mm

PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM ZSZYWACZA!

NIEWŁAŚCIWE OBSŁUGA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA!

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA

Cel zszywacza:

Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do mocowania papieru, folii PE, tekstyliów i innych materiałów z tworzyw sztucznych bardziej miękkich niż drewno do drewnianego podłoża o wystarczającej grubości, aby ukryć zszywkę i nie rozdzielić podłoża ani samego materiału. Materiał nie może powodować deformacji stalowej zszywki i uniemożliwiać przebijanie zszywki przez materiał. Narzędzie mocuje wymienione materiały do podłoża za pomocą stalowego zacisku, który jest przepychany przez materiał przez ręcznie napędzany mechanizm narzędzia z dużą prędkością. Jeśli nie używasz narzędzia zgodnie z instrukcją i zalecanym zastosowaniem, ryzykujesz:

- Niebezpieczeństwo przebiccia kończyny, tułowia, głowy itp.
- Ryzyko uszkodzenia oczu
- Ryzyko uszkodzenia słuchu
- Niebezpieczeństwo zmiżdżenia kończyny
- Niebezpieczeństwo uderzenia w głowę i oczy latającymi zszywkami
- Śmierć

Bezpieczeństwo:

Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zatłoczone przestrzenie i ciemne zakątki mogą komplikować operację i prowadzić do obrażeń.

Podczas używania zszywacza upewnij się, że w pobliżu nie ma innych osób, które mogłyby zostać zranione lub odwrócić Twoją uwagę. Możesz stracić kontrolę podczas zszywania, kiedy ktoś Ci przerwie. Upewnij się, że miejsce pracy jest oddzielone od innych obszarów, w których poruszają się inne osoby. Miejsce pracy powinno być w stanie zatrzymać lecącą zszywkę.

Zszywacz nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niezaznajomionych z obsługą.

SKONCENTRUJ SIĘ. Obserwuj, co robisz i używaj zszywacza z rozwagą. Nie używaj tego produktu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z tym produktem może prowadzić do poważnych obrażeń.

Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Zepnij długie włosy, tak aby Ci nie przeszkadzały przy pracy z urządzeniem. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od mechaniki zszywacza. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części.

Nie przeciążaj się. Zapewnij bezpieczną postawę i równowagę podczas zszywania. Właściwa postawa pozwoli na lepszą kontrolę zszywacza w nieoczekiwanej sytuacji.

Używaj sprzęt ochronny. Zawsze noś okulary ochronne. Podczas pracy z tym narzędziem należy zawsze nosić okulary ochronne.

Użyj zszywek (brak w zestawie) lub innych praktycznych sposobów, aby przymocować zszywki do stabilnej podstawy. Trzymanie zszywanego ręką lub częścią ciała jest niestabilne i może prowadzić do utraty kontroli i w konsekwencji do obrażeń.

Nie naciskaj na zszywany produkt. Użyj odpowiedniego zszywacza do swoich zastosowań. Dobry zszywacz wykona swoją pracę lepiej i bezpieczniej w zastosowaniach, do których jest przeznaczony. Nie naciskaj nadmiernie zszywany produkt i nie używaj zszywacza do celów, do których nie jest przeznaczony.

Gdy nie używasz zszywacza, przechowuj go w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci i innych nieupoważnionych osób. Ten produkt jest niebezpieczny w rękach niewykwalifikowanych operatorów.

Nigdy nie kieruj zszywacza na inne osoby ani na siebie.

Zszywacz należy utrzymywać w czystości i dobrym stanie technicznym z najwyższą starannością. Nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu. Jeśli produkt nie nadaje się do eksploatacji, oznacz go znakiem NIE UŻYWAJ, dopóki nie zostanie naprawiony.

Przed użyciem należy zawsze sprawdzić zszywacz pod kątem nieprawidłowego wyrównania lub zacięcia, uszkodzenia poszczególnych części i innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i bezpieczne działanie zszywacza.

Napraw uszkodzony zszywacz przed użyciem. Wiele urazów spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją zszywacza lub zanieczyszczeniem. Używaj tylko oryginalnych części / smarów / zszywek / gwoździ, które są zalecane przez dostawcę dla Twojego modelu. Inne zaciski, gwoździe, smary i części nie są odpowiednie i nie wolno ich używać. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Przegląd, konserwacja i czyszczenie” niniejszej instrukcji.

Zachowaj czytelność etykiet i opisów na produkcie. Mają one swoje znaczenie w tworzeniu —. Jeśli etykieta lub opis są nieczytelne lub ich brakuje, skontaktuj się z dostawcą i nie używaj zszywacza.

Utrzymuj bezpieczne środowisko pracy. Upewnij się, że Twoje otoczenie również nadaje się do zszywania. Nie używaj tego produktu w wilgotnym lub mokrym miejscu lub w miejscu zanieczyszczonym aerozolami smarów.

Zawsze trzymaj ręce z dala od zszywanego i głowicy zszywki, z której wystaje złącze. Ten zszywacz ma wystarczającą siłę, aby spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

Wypełnienie z klamrami:

Trzymaj zszywacz tak, aby taca znajdowała się w pozycji poziomej. Pociągnij nacisk i przesun go do końca leja i zabezpiecz. Wyciągnij cały nacisk do oporu. Przechyl zszywacz, aby opróżnić magazynkę z resztek zszywek, i włóż do zszywacza prawidłową zszywkę. Upewnij się, że łącznik został włożony we właściwym położeniu względem osi leja. Nieprawidłowa pozycja zszywek spowoduje nieprawidłowe działanie zszywacza. Wstawiaj tylko całe "zestawy elementów złącznych" ok. 1 gąsienica. Nie wkładaj do zszywacza resztek zszywek w zestawach mniejszych niż 80 szt.

Po włożeniu zapięcia należy wcisnąć docisk z powrotem do oporu, w odwrotnym kierunku niż przy wyjmowaniu. Jeśli po wciśnięciu leja zostanie zastosowany nacisk na sprzączki.

Użycie:

1. Wykonaj pierwsze zszycie na materiale testowym. Prawą i lewą ręką trzymaj zszywacz za uchwyt u góry.
2. Umieść zszywacz z napełnionym magazynkiem blisko zszywacza i dynamicznie naciśnij dźwignię w kierunku magazynka.
3. Ściśnij chromowaną dźwignię dłonią w kierunku uchwytu, gdzie masz palce inne niż kciuk.
4. Dźwignia stawia opór, a po osiągnięciu dolnego martwego punktu popchnij sprzączkę w kierunku kliknięcia.
5. Sprawdź zszywanie i przeniknięcie zszywki w materiał.

Jeśli pierwsze zszywanie powiodło się, zastosuj zszywanie do końcowego zszytego produktu.

Konserwacja zszywacza:

Czyszczenie i wyjmowanie kanału - wysuń docisk klipsa i wyjmij klips z magazynka. Otwórz tacę, aby usunąć zablokowane zaciski i brud. Zmontuj w odwrotnej kolejności.

Smarowanie, czyszczenie, konserwacja - Przed każdym użyciem sprawdź stan zszywacza. Sprawdź dokręcenie śrub, stan sprężyn, integralność części, czystość i wszystkie fakty mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Wyczyść urządzenie czystą bawełnianą szmatką. Nie używaj łatwopalnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Nie używaj ściernych środków czyszczących. Po każdym 1000 cyklach nalej czysty olej silikonowy do wylotu zszywki ze zszywacza i do obszarów oznaczonych olejarką i strzałką.

Usunięcie problemu:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie zszywa	Źle włożone zszywki Brak zszywek Zaklinowany klips w głowicy Niewłaściwy rodzaj zszywek Niewłaściwie zabezpieczony docisk klamry Pęknięta sprężyna napastnika Pęknięta sprężyna dociskowa klamry Dźwignia nie osiągnęła górnej pozycji	Ponownie włącz sprzączki Dodaj sprzączki Oczyść głowicę zgodnie z instrukcją Zainstaluj odpowiednie sprzączki Zapewnij docisk zszywek
Zszywka wnika głęboko lub nie jest wystrzeliwana w materiał	Zła siła uderzenia Zbyt sztywny materiał	Wybierz inne narzędzie
Zszywka odkształca się w trakcie przebicia podłoża	Zbyt twarda powierzchnia	Wybierz inne narzędzie lub sztywniejszy klips