

Instrukcja obsługi żurawu warsztatowego

Operator dźwigu

- • Przed użyciem żurawu należy odpowietrzyć układ hydrauliczny.
- • Odpowietrzenie układu hydraulicznego polega na kilkukrotnym pompowaniu podnośnika hydraulicznego przy otwartym zaworze.
- • Po zamknięciu zaworu żuraw jest gotowy do użycia. Ustaw zespół hydrauliczny w odpowiedniej pozycji roboczej.
- • Zawieś ładunek, zamknij zawór i pompuj jednostkę hydrauliczną. Jakakolwiek manipulacja zaworem bezpieczeństwa jest zabroniona podczas pompowania.
- • Powolne zwalnianie zaworu obniża obciążenie, można je obniżać w sposób ciągły. Zabrania się szybkiego zwalniania zaworu.

Konserwacja dźwigu

- Smaruj wszystkie ruchome części w regularnych odstępach czasu.
- Utrzymuj żuraw w czystości i chroń go przed agresywnymi środowiskami.
- Sprawdź poziom oleju hydraulicznego przy całkowicie wsuniętym tłoku. W razie potrzeby uzupełnij olej hydrauliczny. UWAGA: Nadmiar oleju spowoduje nieprawidłowe działanie żurawia.
- Używaj wyłącznie oleju hydraulicznego typu HL lub HM o lepkości kinematycznej 30 cSt w 40 ° C zgodnie z ISO lub o lepkości Englera 3 przy 50 ° C. (nigdy nie używaj płynu hamulcowego).
- Konserwacja i naprawy żurawia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Instrukcje bezpieczeństwa

- Używaj żurawia wyłącznie na twardej, poziomej powierzchni; nigdy nie używaj go na miękkiej powierzchni.
- Ciężar podniesionego ładunku nie może nigdy przekraczać udźwigu znamionowego.
- Nigdy nie uruchamiaj agregatu hydraulicznego poza maksymalną długością skoku
- Udźwig zmniejsza się, gdy ramię żurawia jest wysuwane. Nominalna nośność określana jest dla każdego położenia wysuniętego ramienia (patrz parametry techniczne). Nośność ta jest zaznaczona na żurawiu i nie wolno jej przekraczać.
- Hak dźwigowy wyposażony jest w zapadkę mechaniczną. Upewnij się, że działa poprawnie.
- Aby zapewnić równomierne i stabilne podnoszenie ładunku, środek ciężkości musi pozostać wewnątrz podstawy żurawia.
- W żadnym wypadku żadna część twojego ciała nie może się znajdować pod ładunkiem.
- Podczas przemieszczania ładunek nie może się kołysać ani gwałtownie spadać.
- Żuraw nie jest przeznaczony do przemieszczania ładunków, w razie potrzeby przed jego przemieszczeniem należy przesunąć ładunek i wysięgnik do najniższej możliwej pozycji.
- Żuraw nie jest przystosowany do stałych obciążeń. Dlatego po zakończeniu pracy należy upewnić się, że ładunek jest całkowicie opuszczony i umieszczony na równej, stabilnej powierzchni.
- Po każdym użyciu żurawia przeprowadź oględziny. Żuraw, który wydaje się być uszkodzony, należy wycofać z eksploatacji.

- Żuraw wyposażony jest w dodatkowy element zabezpieczający, zawór, który zapobiega przeciążeniu sprzętu. Nie wolno manipulować tym elementem.
- Nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad może spowodować obrażenia użytkownika, uszkodzenie żurawia lub uszkodzenie ładunku.

Instrukcja montażu dźwigu warsztatowego

1. Zamocuj ramię żurawia (A) do podstawy żurawia (B)
2. Połącz ramię żurawia (A) i jego podstawę (B) z prętami wsporczymi (C) żurawia.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI ES



Producent: NU-LIFT EQUIPMENT CO.,LTD

Product: Żuraw warsztatowy

Kod produktu: SA1000 / 186048

Opis i cel użycia:

Żuraw warsztatowy przeznaczony jest do manipulacji z ciężkim ładunkiem

Spełnia wszystkie odpowiednie przepisy przedmiotowego rozporządzenia Wspólnot Europejskich: EN1494:2000, EN ISO: 14120

Data i miejsce wydania: Wrzesień 2017, WUXI, CHINA

Podpis i tożsamość osoby upoważnionej: LILY ZHOU

For and on behalf of
NU-LIFT EQUIPMENT CO., LIMITED

.....
Authorized Signature(s)