

Lista części składowych Krzesło robocze 117152			
Kod 1	Kod 2	Opis	Ilość (szt.)
4004		Oparcie Tulip	1
4005		Siedzisko Tulip	1
4001		Pokrywa Snodo	1
1045	208039	Krzesło - krzyż	1
2713	208034	Lama up & down	1
2711	208033	Mechanika synchro	1
2809	208021	Tłok krzesła czarny- <b>jeśli plastikowa nakładka - usuń!!!</b>	1
1022	208022	Przedłużenie podstawy czarne	1
1023	208023	Pierścień nośny chromowany, środek czarny	1
1103	208027	Ślizga	5
2714	208035	Pokrowiec na up & down dłuższy	1
2716	208036	Dolna pokrywa mechanizmu	1



Śruba ozdobna M6 x 25- 4x - połączenie: mech.synchro - siedzisko

Wkręt 4,8 x 22 - 2 x - połączenie: permanentne Kontakt - oparcie

Imbus M6x30 + podkładka 6 - 2 x - połączenie: permanentne Kontakt - oparcie + pokrowiec snodo

Wkręt 4,8 x 22 - 2 x - połączenie: mech.synchro - oparcie

1. Zamontować koła lub ślizgi w krzyżu
2. Umieścić przedłużenie podstawy 1022 na krzyżu, a na nim pierścień podporowy 1023
3. Nasunąć tłok na pierścień nośny
4. Założyć siedzisko na tłok gazu
5. Na napęd synchroniczny 2711 nakładamy pokrywę 2714 i przykręcamy ją 4 śrubami 4,8x1,8, a następnie nasuwamy na lamkę 2713, która jest przykręcona do oparcia
6. Śruba ozdobna M6 x 20 - 3x + 3x - połączenie: podłokietnik - siedzisko

Konserwacja:

1. Umyć powierzchnię letnią wodą i słabym roztworem zwykłych detergentów (nie używać rozpuszczalników organicznych)

**Uwagi. Bez podłokietników, mała skrzynia**