

Instrukcja obsługi sejfu elektronicznego

Nr katalogowy: 465012, 465013, 465014

Zdjąć plastikową osłonę z prawej strony panelu sterowania. Włóż 4 baterie 1,5V. Na wyświetlaczu pojawia się napis "good".

Ustawienia kodu użytkownika

Aby otworzyć po raz pierwszy, naciśnij przycisk "START", na wyświetlaczu pojawi się napis "-----", wprowadź sześciocyfrowy kod seryjny "123456". Na wyświetlaczu pojawi się napis "OPEN", zapali się zielona lampka i będzie można otworzyć drzwi przekręcając pokrętło.

Po otwarciu drzwi naciśnij przycisk "START", na wyświetlaczu pojawi się napis "-----", wprowadź nowy sześciocyfrowy kod użytkownika i naciśnij czerwony przycisk resetowania znajdujący się z tyłu po lewej stronie drzwi. Następnie na wyświetlaczu pojawi się "In" - nowy kod użytkownika pojawi się na wyświetlaczu i tym samym zostanie ustawiony.

Ustawienie kodu głównego

Otwórz drzwi sejfu i naciśnij czerwony przycisk resetowania z tyłu drzwi. Na wyświetlaczu pojawi się napis "-----", naciśnij przycisk "START" i wprowadź sześciocyfrowy kod. Na wyświetlaczu pojawi się napis "In" i nowy kod główny zostanie ustawiony.

Otwieranie sejfu

Naciśnij przycisk "START", na wyświetlaczu pojawi się napis "-----", teraz wprowadź kod dostępu. Po prawidłowym włożeniu, na wyświetlaczu pojawi się napis "OPEN", zapali się zielona lampka i będzie można otworzyć sejf przekręcając pokrętło.

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu, na wyświetlaczu po 5 sekundach pojawi się napis "Error". Jeśli pięć razy z rzędu zostanie wprowadzony błędny kod, centrala zostanie zablokowana na 2 i pół minuty.

Zamykanie sejfu

Po zamknięciu drzwi przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować sejf.

Uwaga

1. Jeśli zapomnisz kodu numerycznego, użyj kluczy awaryjnych, aby otworzyć sejf. Zdejmij plastikową osłonę i wyjmij baterie. Użyj klucza, aby odblokować i zresetować kod.
2. Niski poziom baterii sygnalizowany jest przez czerwone i zielone światła. Gdy tylko obie świecą się jednocześnie, należy wymienić baterie.

Nie zostawiaj kluczy awaryjnych wewnątrz sejfu!