

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU SERII SATURN LE

Obsługa sejfów serii SATURN LE

Zamek zawiera klucz, z którym należy obchodzić się ostrożnie. Przy odblokowywaniu należy upewnić się, że klucz jest włożony aż do "dołu" zamka, lekko go przekręcając. Nie używać klucza, trzpień prowadzący może zostać uszkodzony. Nie należy zakładać zamka na siłę, ponieważ zęby na kluczu mogą zostać uszkodzone lub złamane.

Nie zalecamy przechowywania klucza w zakurzonej lub brudnej przestrzeni. Brud może być uwięziony w wewnętrznym okablowaniu klucza. Zabrudzony klucz nie "pasuje" prawidłowo do dolnej części zamka, ograniczając tym samym jego działanie. Posługiwanie się brudnym kluczem może spowodować uszkodzenie zamka.

Konserwacja sejfów serii Saturn LE

Części funkcjonalne mechanizmów blokujących nie są poddawane znacznym naprężeniom mechanicznym, ale w tych częściach występuje tarcie, które jest łagodzone przez zastosowanie środków smarnych. W miarę użytkowania smary wysychają i w mechanizmach mogą pojawić się hałasy i szorowanie.

Dlatego zalecamy sprawdzanie i smarowanie ruchomych części mechanizmów (kołków blokujących) w razie potrzeby.

Czyszczenie powierzchni sejfów serii SATURN LE powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu środków, które nie zawierają klejów. W przypadku uszkodzenia lakieru spowodowanego użyciem niewłaściwych produktów (porysowany lakier itp.) nie można dochodzić gwarancji na towar.

Informacje dotyczące kotwienia sejfów serii SATURN LE

Aby spełnić wymagania bezpieczeństwa sejfów serii SATURN LE w klasie bezpieczeństwa Z1, sejf MUSI być solidnie zakotwiczony do podłogi lub tylnej ściany. Do tego celu przeznaczone są otwory kotwiące w obudowie sejfów.

Dla prawidłowego doboru elementu kotwiącego należy przestrzegać materiału budowlanego, do którego ma być zakotwiczony sejf.