

Instrukcja obsługi zamka elektronicznego Trendy

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do obsługi zamka elektronicznego lub próbą wyboru nowej kombinacji cyfr należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki funkcjonalne spowodowane wadliwym przełączaniem, stosowaniem przemocy, niewłaściwym użytkowaniem oraz za uszkodzenia lub utratę mienia.

OGÓLNIENIE: Każde działanie przycisku potwierdzone jest migającą czerwoną diodą LED i krótkim sygnałem dźwiękowym. Maksymalna odległość między dwoma czynnościami nie może przekraczać siedmiu sekund. W przeciwnym razie pierwotny wybór zostanie skasowany.

1. OTWIERANIE SEJFU PO DOSTAWIE

- 1.1. Zdejmij plastikową osłonę z uchwytu.
- 1.2. Włóż przycisk awaryjny i obróć się w lewo.
- 1.3. Przekręć uchwyt w prawo, aby otworzyć sejf.
- 1.4. Obróć przycisk antynapadowy z powrotem do pierwotnej pozycji i weź klucz.
- 1.5. Otwórz plastikową osłonę po wewnętrznej stronie drzwiczek, aby włożyć baterie.
- 1.6. Włóż 4 baterie 1,5 V AA w odpowiedni sposób.
- 1.7. Rozpoczyna się automatyczny test elektroniki, podczas tego procesu na wyświetlaczu pojawia się "0", czerwona dioda LED miga trzy razy i słychać trzy sygnały dźwiękowe.
- 1.8. Po pomyślnym zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawi się napis "GOOD".

2. OTWIERANIE SEJFU PO WŁOŻENIU BATERII

Naciśnij przycisk "START", aby bezpiecznie otworzyć po raz pierwszy sejf z zamkiem elektronicznym. Na wyświetlaczu pojawi się napis "0".

Teraz wprowadź jedną z następujących kombinacji: a) 1-2 3-4 (Usercode) lub b) 1-2-3-4-5-6 (Mastercode) i potwierdź, naciskając ponownie przycisk "START". Rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a następnie zaczną migać zielona dioda LED. Na wyświetlaczu pojawi się napis "OPEN". Przekręć klamkę w prawo, a sejf otworzy się bezpiecznie w ciągu 5 sekund.

3. PROGRAMOWANIE NOWEGO KODU

Uwaga: dla tego sejfu można zaprogramować dwa różne kody (Usercode i Mastercode). Dla własnego bezpieczeństwa zmień oba kody przy pierwszym otwarciu sejfu.

Programowanie i zmiana kodu użytkownika (Usercode)

- Naciśnij czerwony przycisk znajdujący się wewnątrz sejfu (z tyłu drzwi). Na wyświetlaczu pojawia się napis "0", miga czerwona dioda LED i jeden akustyczny sygnał. Masz teraz siedem sekund na wprowadzenie nowego kodu.
- Wprowadź kod (ze względów bezpieczeństwa minimum 3 cyfry, ale maksimum 8 cyfr). Naciśnij "START", aby potwierdzić swój kod. "IN" pojawia się na wyświetlaczu, rozlega się sygnał dźwiękowy i miga czerwona dioda LED. Twój nowy kod również pojawi się na wyświetlaczu przez dwie sekundy.
- Jeśli wybierzesz 8 cyfr, nie ma potrzeby naciskania przycisku "START". Nowy kod zostanie automatycznie zaprogramowany.
- Twój kod użytkownika został pomyślnie zmieniony.

Programowanie i zmiana kodu zabezpieczającego (Mastercode)

- Nacisnąć przycisk "START" i dwukrotnie "0" ("00"). Następnie naciśnij czerwony przycisk znajdujący się wewnątrz sejfu (z tyłu drzwi). "0" pojawi się na wyświetlaczu.

- Wprowadź kod (ze względów bezpieczeństwa minimum 3 cyfry, ale maksimum 8 cyfr). Naciśnij "START", aby potwierdzić swój kod. "IN" pojawia się na wyświetlaczu, rozlega się sygnał dźwiękowy i miga czerwona dioda LED. Twój nowy kod również pojawi się na wyświetlaczu przez dwie sekundy.
- Jeśli wybierzesz 8 cyfr, nie ma potrzeby naciskania przycisku "START". Nowy kod zostanie automatycznie zaprogramowany.
- Twój kod bezpieczeństwa został pomyślnie zmieniony.

4. NIEPRAWIDŁOWY KOD

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy kod, czerwona dioda LED zamiga trzy razy i rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe. W tym przypadku masz jeszcze dwie możliwości wstawienia poprawnego kodu. Jeśli zostaną wprowadzone trzy nieprawidłowe kody, zamek elektroniczny zostanie wyłączony. Zamek nie będzie reagował na żaden przycisk przez około trzy minuty. Po trzech minutach masz jeszcze trzy próby wprowadzenia prawidłowego kodu.

5. USZKODZONA BATERIA

Nacisnąć przycisk "START" w celu uzyskania powiadomienia o teście baterii. Jeśli symbol baterii na wyświetlaczu wskazuje, że jest ona pusta, należy natychmiast wymienić baterie (patrz punkt kontrolny 1.5).

6. MECHANICZNE OTWIERANIE AWARYJNE

Jeśli zapomnisz kodu lub baterie są rozładowane, wykonaj następujące kroki:

- 6.1 Otwórz pokrywę zamka awaryjnego (po prawej stronie klamki).
- 6.2 Włóż jeden z dwóch dostarczonych kluczy awaryjnych i obróć go w lewo.
- 6.3 Przekręć uchwyt w prawo.
- 6.4 Sejf jest teraz otwarty.

OSTRZEŻENIE: Twój nowy sejf jak i jego zawartość NIE są automatycznie ubezpieczone.

Baterie nie są dołączone do sejfu!!!