

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SEJFU MEBLOWEGO

Nr katalogowy: 465044

Na pierwsze otwarcie: Najpierw należy zdjąć zaślepkę (na środku klawiatury), następnie wyjąć rurkowy klucz bezpieczeństwa z plastikowej torebki, włożyć klucz do zamka, przekręcić kółko, aby otworzyć drzwi sejfów. Włóż 4 baterie 1,5V do pojemnika na baterie (z tyłu drzwi). Zostaw drzwi otwarte i wyjmij klucz.

Ustawienia kodu osobistego

Przy otwartych drzwiach sejfów naciśnij przycisk resetowania znajdujący się z tyłu drzwi. Na wyświetlaczu pojawi się "-", następnie wprowadź żądany osobisty kod numeryczny o długości od 3 do 6 cyfr. Następnie naciśnij "#", aby potwierdzić ustawiony kod, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis "IN" oznaczający, że nowy kod osobisty został pomyślnie ustawiony i zapisany.

Ustawianie kodu głównego (master)

Przy otwartych drzwiach sejfów naciśnij dwukrotnie "0", a następnie naciśnij przycisk reset. Na wyświetlaczu pojawi się "-", następnie wprowadź żądany kod główny o długości od 3 do 6 cyfr. Następnie naciśnij "#", aby potwierdzić ustawiony kod, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się "IN" oznaczający, że nowy kod główny został pomyślnie ustawiony i zapisany.

Otwieranie sejfów

Naciśnij "#", na wyświetlaczu pojawi się "-", wprowadź kod osobisty lub główny, następnie ponownie naciśnij "#", aby potwierdzić, na wyświetlaczu pojawi się "OPEN" z sygnałem dźwiękowym, następnie przekręć koło, aby otworzyć drzwi sejfów.

Jeśli kod zostanie wprowadzony nieprawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się napis "Error1", jeśli kod zostanie wprowadzony ponownie nieprawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się napis "Error2" lub "Error3".

Jeśli 3 razy z rzędu zostanie wprowadzony zły kod, klawiatura zostanie zablokowana na 180 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się odliczanie tego bloku czasowego.

Zamykanie sejfów

Poprzez zamknięcie drzwi odblokowanego sejfów i przekręcenie koła sejfów.

Uwaga

- 1) Jeśli zapomnisz kodu, użyj klucza bezpieczeństwa, aby otworzyć sejf w taki sam sposób, jak przy pierwszym otwarciu, a następnie naciśnij czerwony przycisk (po lewej stronie z tyłu drzwi), aby zresetować kod.
- 2) Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis "LO-BAT", oznacza to, że baterie są prawie martwe i należy je natychmiast wymienić!

Nie zostawiaj kluczy bezpieczeństwa wewnątrz sejfu!