

INSTRUKCJA OBSŁUGI "MOTION" i "COVERCHEST"

!!!UWAGA: Przed przystąpieniem do obsługi zamka lub ustawieniem nowej kombinacji liczbowej należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu spowodowane albo błędnym włączeniem, albo użyciem siły lub niefachową obsługą, ani za szkody materialne lub rzeczowe powstałe np. w wyniku nieprzewidzianego zamknięcia sejfów.

Twój sejf „Motion” można otworzyć za pomocą kodu głównego, kodu użytkownika lub jednego z dwóch dostarczonych kluczy awaryjnych.

Sygnal dźwiękowy potwierdza każde naciśnięcie przycisku. Każde naciśnięcie przycisku można skorygować za pomocą " * ".

Jeśli nie chcesz, aby wprowadzony kod (kod główny lub kod użytkownika) był pokazywany na wyświetlaczu po jego wprowadzeniu, naciśnij przycisk " * " przed wprowadzeniem kodu. Zamiast wciśniętej cyfry na wyświetlaczu pojawi się " – ".

Nie zalecamy stosowania baterii niealkalicznych.

Sejf jest dostarczany z fabryki z kodem głównym ustawionym na 0-0-0-0 i kodem użytkownika 1-6-8-0-0. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy natychmiastową zmianę kodu głównego i kodu użytkownika na swój osobisty kod.

1. URUCHOMIENIE:

- a. Zdejmij okrągłą osłonę klucza awaryjnego znajdującą się po prawej stronie klawiatury.
- b. Włóż do zamka jeden z dwóch dostarczonych kluczy awaryjnych.
- c. Przekręć klucz w prawo.
- d. Otwórz drzwi.
- e. Obróć kluczyk z powrotem do pozycji wyjściowej i wyciągnij go.
- f. Wykręć śrubę zabezpieczającą na pokrywie komory baterii po wewnętrznej stronie drzwi.
- g. Przesuń pokrywę komory baterii do góry.
- h. Włóż cztery baterie AA 1,5 V (alkaliczne; przy wkładaniu baterii przestrzegaj prawidłowej polaryzacji).
- i. Na wyświetlaczu pojawi się napis "HALLO" - sejf jest teraz gotowy do pracy.
- j. Zamknij komorę baterii.

2. BŁĘDNY WPIS

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu i naciśnięcia przycisku " # " rozlega się pięciokrotny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się napis "ERROR-1", w przypadku kolejnego nieprawidłowego wpisu na wyświetlaczu pojawia się napis "ERROR-2", a po trzech nieprawidłowych wpisach napis "ERROR-3".

3. CZAS BLOKOWANIA PO BŁĘDNYM WPISIE

Jeśli trzykrotnie zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod, na wyświetlaczu pojawi się napis "HOLd05" i rozpocznie się pięciominutowy okres blokady. W ciągu tych pięciu minut nie można nic wpisać. Jeżeli w okresie blokady zostanie uruchomiona blokada elektroniczna i zostanie naciśnięty przycisk, na wyświetlaczu pojawi się napis "HOLd05", a pozostały czas blokady będzie odliczany do jego upływu. Ten okres blokady nie może być przerwany, nawet przez wyjęcie baterii.

4. WYMIANA BATERII (Jeśli wyświetlacz jest słaby, nieczytelny lub nie można go otworzyć, należy natychmiast wymienić baterie).

- a. W razie potrzeby otworzyć sejf za pomocą klucza do otwierania awaryjnego (patrz rozdział 9 - Otwieranie za pomocą klucza do otwierania awaryjnego).
- b. Wykręć śrubę zabezpieczającą na pokrywie komory baterii po wewnętrznej stronie drzwi.
- c. Przesuń pokrywę komory baterii do góry.
- d. Wyjąć stare baterie.
- e. Włożyć nowe baterie (alkaliczne) - przestrzegać prawidłowej polaryzacji.
- f. Zamknij komorę baterii.

OSTRZEŻENIE: Po wymianie baterii zapisane kody (kod główny, kod użytkownika) zostają zachowane.

5. ZMIANA MASTER KODU (wybrany kod główny pozostaje po wymianie baterii)

- a. Naciśnij dwukrotnie przycisk " * ".
- b. Na wyświetlaczu pojawi się napis "SUPER".
- c. Wprowadź aktualny kod główny (0-0-0-0-0, gdy jest dostarczany).
- d. Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- e. Na wyświetlaczu pojawi się napis "CC – –".
- f. Wprowadź "0 1 ", aby zmienić master kod.
- g. Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- h. Na wyświetlaczu pojawi się napis "NEW".
- i. Wprowadź żądany kod główny (6 cyfr).
- j. Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- k. Na wyświetlaczu pojawi się napis "rEPEAt".
- l. Powtórzenie żadanego kodu głównego (6 cyfr).
- m. Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- n. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis "GOOD", kod główny został pomyślnie zmieniony.
- o. Na wyświetlaczu pojawi się napis "CC – –".
- p. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk " * ".

OSTRZEŻENIE: Jeśli podczas programowania na wyświetlaczu pojawi się "ERROR", rozpocznij programowanie od kroku 5.f.

6. BLOKADA - ZAPISANIE KODU UŻYTKOWNIKA

- a. Zamknij drzwi i wprowadź żądany kod użytkownika (od trzech do sześciu cyfr).
- b. Wprowadzony kod pojawi się na wyświetlaczu.
- c. Zatwierdź wpis, naciskając przycisk " # ".
- d. Sejf automatycznie zamknie się na rygle, a na wyświetlaczu pojawi się napis "CLOSE".
- e. Po prawidłowym załączeniu zamka na wyświetlaczu pojawi się napis "CLOSEd" oraz wybrany kod.
- f. Jeśli prawidłowe zablokowanie nie jest możliwe, na wyświetlaczu pojawi się napis "ERROR".
- g. Powtórzyć proces blokowania zgodnie z opisem od punktu 6-a.

7. OTWIERANIE Z KODEM UŻYTKOWNIKA

- a. Gdy brama jest zamknięta lub szlaban wysunięty, naciśnij ekran dotykowy na środku, na wyświetlaczu pojawi się napis "HELLO", wprowadź zapisany kod użytkownika (cztery, pięć lub sześć cyfr).
- b. Zatwierdź wpis, naciskając przycisk " # ".
- c. Podczas otwierania na wyświetlaczu pojawi się napis "OPEN".
- d. Po otwarciu na wyświetlaczu pojawi się napis "OPENEd".

INFO

Aby ponownie zablokować sejf przy użyciu wcześniej wybranego kodu użytkownika, wystarczy nacisnąć przycisk " # " przy zamkniętych drzwiach.

Sejf zamyka się w sposób opisany od punktu 6-d i można go otworzyć za pomocą kodu użytkownika, który wcześniej wybrałeś w sposób opisany w punkcie 7.

8. OTWIERANIE ZA POMOCĄ MASTER KODU

- a. Naciśnij dwukrotnie przycisk " * ".
- b. Na wyświetlaczu pojawi się napis "SUPER".
- c. Wprowadź aktualny master kod (0-0-0-0-0, gdy jest dostarczany).
- d. Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- e. Na wyświetlaczu pojawi się napis "CC – –".
- f. Wprowadź "0 0 ", aby otworzyć za pomocą master kodu.
- g. Naciśnij przycisk "ENTER", aby potwierdzić.
- h. Podczas otwierania na wyświetlaczu pojawi się napis "OPEN".
- i. Po otwarciu na wyświetlaczu pojawi się napis "OPENEd".

9. OTWIERANIE ZA POMOCĄ KLUCZA DO OTWIERANIA AWARYJNEGO

- a. Zdejmij pokrywę klawisza awaryjnego znajdującą się po prawej stronie klawiatury.
- b. Włóż jeden z dwóch kluczy awaryjnych do zamka z rowkiem skierowanym do góry.
- c. Przekręć klucz w prawo.
- d. Gdy napięcie baterii jest wystarczające, na wyświetlaczu pojawia się napis "OPENEd" i sejf jest otwarty.
- e. Aby wyjąć kluczyk, należy obrócić go z powrotem do pozycji domyślnej - jest on ponownie zablokowany.

10. FUNKCJE PROTOKOŁU

Sejf model "MOTION" standardowo wyposażony jest w funkcję prostego protokołu. Aby prawidłowo korzystać z funkcji dziennika, zalecamy ustawienie aktualnej daty i godziny w momencie uruchomienia sejfu. Data jest wyświetlana w formacie RRRMMDD (rok - miesiąc - dzień). Czas jest wyświetlany w formacie HHMMSS (godzina - minuta - sekunda).

PROGRAMOWANIE DATY/CZASU

- a. Naciśnij dwukrotnie przycisk " * ".
- b. Na wyświetlaczu pojawi się napis "SUPER".
- c. Wprowadź aktualny master kod (0-0-0-0-0, gdy jest dostarczany).
- d. Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- e. Na wyświetlaczu pojawi się napis "CC – –".
- f. Wpisz "0 8".
- g. Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- h. Na wyświetlaczu pojawi się napis "SEt-dt".
- i. Teraz wprowadź dwie ostatnie cyfry bieżącego roku (np. 17 dla 2017), bieżącego miesiąca (np. 05 dla maja) i bieżącego dnia.
- j. Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- k. Na wyświetlaczu pojawi się czas systemowy.
- l. Wprowadź aktualną godzinę (w formacie 24-godzinnym).
- m. Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- n. Na wyświetlaczu pojawi się napis "GOOd".
- o. Data i godzina zostały ustalone.
- p. Na wyświetlaczu pojawi się napis "CC – –".
- q. Aby wyjść z menu, należy nacisnąć przycisk "CANCEL".

ŁADOWANIE PROTOKOŁU OTWARCIA

- Naciśnij dwukrotnie przycisk " * ".
- Na wyświetlaczu pojawi się napis "SUPER".
- Wprowadź aktualny master kod (0-0-0-0-0, gdy jest dostarczany).
- Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis "CC – –".
- Wpisz "0 9".
- Naciśnij przycisk " # ", aby potwierdzić.
- Na wyświetlaczu pojawia się na krótko napis "rECOrd".
- Zostanie wyświetlone ostatnie otwarcie.

Dziennik jest wyświetlany w następującym formacie "RRMMDD" "SSMM - typ otwarcia".

INFORMACJE O PROTOKOLE

1 = otwarcie przez kod główny

8 = otwarcie przez kod użytkownika

9 = otwieranie za pomocą klucza do otwierania awaryjnego

PRZYKŁAD PROTOKOŁU: 1701011212-1

17	01	01		12	12	1
17 RR = rok	01 MM = miesiąc	01 TT = dzień	Naciśnię cie przycisk u " 6 "	12 HH = godzina	12 MM = minuta	1 Rodzaj otwarcia = master kod

Naciśnij przycisk " 6 ", aby wyświetlić godzinę i rodzaj otwarcia.

NAWIGACJA W MENU PROTOKOŁU

Przycisk " 6 " - wyświetlenie czasu i rodzaju otwarcia

Przycisk " 2 " - wyświetlenie poprzedniego otwarcia

Przycisk " 4 " - wyświetlenie daty otwarcia

Przycisk " 8 " - wyświetlenie następnego otwarcia

11. PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH MASTER KODU

- Zdjąć płytę osłonową drzwi.
- Naciśnąć przycisk "RESET" na dziesięć sekund.
- Po pięciu sekundach na wyświetlaczu pojawi się napis "RESET".
- Spowoduje to powrót głównego kodu do ustawień fabrycznych (0-0-0-0-0):