

Instrukcja obsługi lampy stołowej z lupą

Nr katalogowy: 449003



Parametry

Napięcie	AC230V
Częstotliwość	50- 60Hz
Prąd	350mA
Pobór mocy	22W

Konfiguracja i obsługa

1. Przed użyciem należy usunąć z lampy wszystkie opakowania.
2. Bezpiecznie zamocować dostarczony uchwyt.
3. Jeśli masz zamocowany zacisk, włóż w niego nogi lampy.
4. Podłącz przewód zasilający do gniazdka - lampa jest gotowa do użycia.
5. Przełączyć przełącznik On/Off na pozycję On.
6. Aby ustawić lupę w pożądaney pozycji, wystarczy chwycić ją po obu stronach i przesuwać w zależności od potrzeb. Regulowane ramię jest wykonane tak, aby utrzymać się w każdej pozycji.

Instalacja i wymiana zasilacza

1. Uwaga: należy wyłączyć lampę i wyjąć przewód zasilający z gniazda ściennego. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy odczekać, aż lampa ostygnie.
2. Wyjmij lampę z zacisku i umieść ją na płaskiej powierzchni.

3. Odkręć stary zasilacz, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamocuj nową, przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga

1. Tylko do użytku wewnętrznego.
2. Przezroczysta pokrywa (o grubości 2 mm) musi być zawsze zakładana z powrotem po każdej manipulacji. Nie wolno używać lampy bez tej osłony.
3. Nigdy nie pozostawiaj lupy bez nadzoru, gdy przechodzi przez nią światło słoneczne lub inne światło. Istnieje zagrożenie pożarowe.
4. Jeśli lampa lub jej kabel są uszkodzone lub zniszczone, należy zwrócić się o wykwalifikowaną pomoc.