

Instrukcja obsługi Obcinarki AR-322

Nr katalogowy: 223094



Podczas korzystania z obcinarki należy zawsze przestrzegać instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzeń.

Obcinarka nadaje się głównie do cięcia zwykłego papieru biurowego lub papieru fotograficznego. Można nią ciąć również cienkie folie i filmy, ale trzeba się liczyć z wcześniejszym stępieniem głowicy tnącej. Obcinarka pozostanie ostra przez bardzo długi czas, o ile przestrzega się maksymalnej wysokości cięcia materiału (0,8 mm) i nie tnie nieodpowiednich materiałów. Zawsze używaj obcinarki na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.

Trzymaj palce, biżuterię, ubrania, krawaty i inne przedmioty poza zasięgiem ostrza, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu maszyny.

Unikaj uszkodzenia obcinarki:

- usuń zszywki i spinacze z papieru przed cięciem
- nigdy nie smarować ostrza olejem lub innymi produktami
- nie narażać frezu na działanie wody lub innych płynów
- nie stosować ostrych środków czyszczących, przecierać suchą, miękką szmatką, należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia okolic ostrza

Podczas korzystania z obcinarek należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. Zawsze przesuwaj głowicę tnącą od początku do końca, tylko w ten sposób wykorzystasz maksymalną długość cięcia.
2. Przycięty papier należy umieścić na zaznaczonych liniach.
3. Przesuń głowicę tnącą szybkim, prostym ruchem, popychając ją ręką w dół. Jeśli głowica tnąca porusza się powolnym nierównym / rozedrganym, okrężnym / kołowym ruchem, nie uzyskasz prostego cięcia.
4. Głowica tnąca może być przesuwana / cięta / w obu kierunkach.

UWAGA: Obcinarki spełniają surowe przepisy bezpieczeństwa.