

Instrukcja obsługi dla obcinarki KW 360, KW 480, KW 670

Przed użyciem obcinarki należy dokładnie przeczytać załączone informacje i postępować zgodnie z instrukcjami.

- Obcinarka nadaje się do przycinania papieru. Nie należy używać go do innych celów.
- Trzymaj palce, biżuterię, ubrania, krawaty i inne przedmioty poza zasięgiem ostrza, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu maszyny.
- Unikać kontaktu dzieci z maszyną!!!

- Nie należy próbować usuwać pozostałości papieru za pomocą ostrych przedmiotów, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu obcinarki.
- Zawsze używaj obcinarki na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.
- Nie należy wieszać ani montować obcinarki na ścianie.
- Obcinarka nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie stosować na zewnątrz.

Unikać obrażeń ciała:

- nigdy nie używaj obcinarki bez osłony ostrza
- nigdy nie bierz obcinarkę za ostrze
- nigdy nie przenosić obcinarkę za głowicę tnącą
- gdy nie jest używana, upewnij się, że głowica tnąca jest zabezpieczona

Unikaj uszkodzenia obcinarki:

- usuń zszywki i spinacze z papieru przed cięciem
- nigdy nie smarować ostrza olejem lub innymi produktami
- nie narażać obcinarkę na działanie wody lub innych płynów
- nie używaj ostrych środków czyszczących, przetrzyj obcinarkę suchą, miękką szmatką, zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia wokół ostrza

Użycie

1. Umieść papier pod listwą dociskową.
2. Ustawić ogranicznik przesuwu w prawidłowej pozycji.
3. Przetnij papier, pociągając za głowicę tnącą.

Wymiana głowicy tnącej

1. Użyj śrubokręta sześciokątnego, aby odkręcić śrubę.
2. Ostrożnie zdjąć głowicę tnącą.
3. Włożyć głowicę tnącą. 3.a Upewnij się, że wewnętrzna podkładka jest prawidłowo osadzona.
4. Za pomocą śrubokręta sześciokątnego przykręć zestaw tnący (głowica tnąca na pręcie prowadzącym).

