

Instrukcja obsługi rozdrabniarki stoje AT-10C



Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup rozdrabiarki AT-10C. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:



1. Luźne elementy odzieży, np. krawaty , biżuteria , a także włosy  i inne drobne przedmioty należy trzymać w bezpiecznej odległości od otworu wejściowego - zapobiegnie to obrażeniom.
2. Jeśli nie używasz rozdrabiarki przez dłuższy czas, wyłącz ją.
3. Przed rozdrabnianiem papieru  usuń z niego spinacze.
4. Nie dotykaj  otworu rozdrabiarki ani jej najbliższego otoczenia rękami - może dojść do poważnych obrażeń.
5. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego przed przenoszeniem, czyszczeniem lub opróżnianiem pojemnika na odpady.
6. Regularnie opróżniać pojemnik na odpady.
7. Rozdrabiarka dokumentów musi być zawsze wyłączona i odłączona od gniazdka elektrycznego przed przenoszeniem, transportem i czyszczeniem, a także przed opróżnieniem pojemnika na odpady.
8. Nie należy jednocześnie kartkować kart kredytowych, płyt CD, DVD i papieru
9. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
10. Urządzenie może być używane tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
11. Dzieci  i zwierzęta domowe nie mogą mieć dostępu do urządzenia.
12. W celu ochrony urządzenia zaleca się, aby użytkownik korzystał z rozdrabiarki w następujący sposób: 2 minuty pracy/1 godzina przerwy.
13. Urządzenie nie może mieć kontaktu z łatwopalnymi gazami,  może to spowodować pożar.
14. Nie należy dotykać ostrzy pod głowicą tnącą
15. Aby zapewnić prawidłową pracę maszyny, należy regularnie smarować ostrza tnące olejem do rozdrabniania.

16. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Nie należy dotykać sceny medialnej rękami, ubraniem ani włosami. Odłącz urządzenie od gniazda zasilania, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas. Ten sprzęt zawiera niebezpieczne ruchome części, należy trzymać części ciała z dala od tych części. To urządzenie nie nadaje się do użytku w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.



17. Ostre krawędzie. Nie dotykaj.



18. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję



Instalacja urządzenia:

1. Umieścić plastikowy pojemnik na odpady kart kredytowych i płyt CD/DVD, który znajduje się w opakowaniu, w odpowiednim miejscu wewnątrz pojemnika na odpady.
2. Umieścić rozdrabiarkę w stabilnej pozycji na pojemniku na odpady. Podłączyć przewód zasilający do standardowego gniazdka elektrycznego 230-240 V AC.

Używanie rozdrabiarki:

Wyłącznik główny znajduje się w górnej części rozdrabiarki. Przełącznik ma 3 pozycje.

1. Jeśli wybierzesz tryb **AUTO**, proces niszczenia rozpocznie się automatycznie po włożeniu papieru, płyty CD/DVD lub karty kredytowej do szczeliny rozdrabiarki. Podczas podawania papieru nie należy podawać jednocześnie płyt CD/DVD ani kart kredytowych. Rozdrabiarka zatrzymuje się automatycznie po całkowitym przejściu papieru, płyty CD/DVD lub karty przez otwór.
2. Użyj **REV**, aby usunąć zacięcie papieru.
3. Użyj przycisku **OFF**, aby wyłączyć urządzenie.

Wykonanie urządzenia:

Rozdrabiarka AT-10C jest w stanie zniszczyć (10) arkuszy papieru A4 70g/m², 1 płytę CD/DVD lub kartę kredytową jednocześnie; akceptuje papiery o szerokości do 220mm. Podczas niszczenia małych przedmiotów, takich jak paragony czy koperty, podawaj je przez środek otworu.

Zacięcie papieru; zabezpieczenie przed przeciążeniem:

Rozdrabiarka AT-10C wyposażona jest w urządzenie zabezpieczające silnik przed przeciążeniem. Normalny cykl pracy przy pełnej mocy trwa 2 minuty. Zasilanie może zostać automatycznie przerwane w następujących przypadkach:

- Rozdrabiarka pracuje na pełnej mocy przez dłuższy czas - np. nieprzerwanie przez ponad 2 minuty - przy niszczeniu papieru do drukarek, płyt CD/DVD lub kart kredytowych.

- Przekroczona została pojemność rozdrabniarki - np. w przypadku załadowania więcej niż 10 kartek papieru lub nieprawidłowego włożenia papieru do szczeliny rozdrabniacza.

W takim razie:

Odłącz przewód od gniazdka elektrycznego, aby umożliwić ostygnięcie rozdrabniarki.

1. Podłącz ponownie przewód zasilający do gniazdka i ustaw przełącznik zasilania w pozycji REV. Wyciągnij zacięty papier z mechanizmu tnącego.
2. Przełącz przełącznik z powrotem na pozycję Auto. W razie potrzeby oczyść otwór z pozostałości papieru.

Parametry techniczne:

Rodzaj cięcia: cięcie

poprzeczne Wymiar cięcia:

5x18 mm

Siła cięcia: 10 arkuszy papieru 70g lub 1 płyta CD/DVD lub 1 karta

kredytowa Szczelina podawania papieru: 220 mm

Szczelina podawania płyt CD/DVD:

120mm Przyłącze elektryczne: 230-240

V AC, 50HZ Prędkość cięcia: 1,5 m/min

(10 arkuszy) Pojemność pojemnika: 21 l

Gwarancja

Dostawca udziela gwarancji na 24 miesiące od daty zakupu. Zachowaj fakturę jako dowód zakupu.

Uwaga Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i materiałowe. Nie dotyczy to uszkodzeń powstałych podczas transportu lub w wyniku zużycia poszczególnych części. Nie obejmuje również uszkodzeń małych części, takich jak przyciski czy baterie. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie do celów komercyjnych. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku nadmiernego i niewłaściwego użytkowania, użycia siły lub ingerencji w wewnętrzne części urządzenia przez osoby inne niż autoryzowany serwis. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób ustawowych praw klienta. Naprawy w ramach gwarancji nie przedłużają okresu gwarancyjnego. Obejmuje również wymianę i naprawę poszczególnych części.