

# Instrukcja obsługi szczypiec do etykietowania BLITZ/JOLLY

---

## Wkładanie rolki z etykietami

Nacisnąć jednocześnie w dół dwa przyciski znajdujące się po bokach szczypiec, jak pokazano w instrukcji w języku obcym. Otwiera to przednią osłonę szczypiec. Naciśnij lekko w górę i do siebie, aby otworzyć pokrywę tarczy. Odwiń około 20 cm tarczy i przeciągnij ją przez wewnętrzną część szczypiec i przeciągnij około 15 cm nad górną krawędzią przedniej pokrywy na zawiasach i zatrzaśnij pokrywę z powrotem. Włóż koniec paska etykiet do otworu pod metalową rolką i naciśnij wielokrotnie uchwyt, aby wsunąć pasek.

## Ustawienia pokręta

Zmiana numeru odbywa się poprzez obracanie i przesuwanie kółka pokręta zgodnie z obrazkiem w załączonej instrukcji w języku obcym.

## Ustawienia wysuwania etykiet i drukowania etykiet

Po naciśnięciu uchwytu etykieta oddziela się od papieru prowadzącego, wysuwa się i jest gotowa do naklejenia na obiekt. Wyrzucanie etykiet można skorygować poprzez poluzowanie śruby na przedniej pokrywie klapki #3, przesuwając pręt w górę lub w dół. Dzięki zsunięciu etykieta bardziej się wysuwa i jest łatwiejsza w aplikacji. Przesunięcie listwy pod poluzowaną śrubą powoduje jednocześnie zmianę położenia nadruku na etykiecie.

## Wymiana wałka barwiącego

Górna pokrywa z uchwytem na wałek barwiący otwierana jest poprzez naciśnięcie boków pokrywy i pociągnięcie do góry. Sam wałek wyjmuje się za pomocą dołączonych do zestawu widełek (wystarczy mały śrubokręt)

## Szczypce do etykietowania Blitz z literami

Są to szczypce oznaczone S1G/A. C10/A.C17/A. C20/A oraz szczypce oznaczone integral (i). Litery i cyfry ustawia się za pomocą tabeli przyklejonej na pokrywie tarczy. Po ustawieniu np. litery "A", w rzeczywistości drukowana jest litera "T" i odwrotnie. W ten sposób możesz ustawić na przykład nazwę swojej firmy.