

Instrukcja użytkowania szczypiec tekstylnych Jolly

Nr katalogowy: 175022



Ustawianie rolki z etykietami

Włóż palec do otworu w pokrywie płyty i pociągnij do siebie. Pokrywa otwiera się i można wsunąć tarczę na okrągły trzpień tak, aby etykiety były na górze. Przesuń pasek z etykietami do środka, tak aby wysunął się z przodu szczypiec tuż nad bębniem z wypustkami. Przeciągnij pasek przez punkt obrotu palca obrotowego tak, aby koniec paska sięgał uchwytu i zamknij szczypce przednią osłoną obrotową, którą wcześniej otworzyłeś, odsuwając ją od szczypiec. Teraz można nacisnąć i zwolnić uchwyt, aby wydrukować etykietę, która wysunie się i jest gotowa do naklejenia na obiekt.

Ustawienia pokrętki

Zmiana cyfr następuje poprzez obracanie i przesuwanie kółka pokrętki.

Wysuwanie etykiety przed aplikacją i pozycjonowanie nadruku na etykiecie

Po naciśnięciu uchwytu etykieta oddziela się od papieru prowadzącego, wysuwa się i jest gotowa do naklejenia na obiekt. Położenie nadruku na etykiecie można skorygować poprzez poluzowanie dwóch śrub znajdujących się po bokach tarczy. Zwolnienie i pchnięcie w dół bloku tarczy drukuje przy dolnej krawędzi etykiety, pociągnięcie w górę przy górnej krawędzi etykiety. Ponownie, śruby muszą być wystarczająco dokręcone, aby zapobiec przesunięciu się druku.

Wymiana wałka barwiącego

Górną pokrywę z uchwytem na wałek barwiący otwiera się przez naciśnięcie do góry, wałek malarski wyjmuje się z rowków przez nacisk i wkłada się nowy wałek. Używana jest tylko oryginalna rolka o tych samych wymiarach.

Konserwacja

Szczypce należy od czasu do czasu oczyścić z kurzu, drobnych zabrudzeń za pomocą szczotki i alkoholu.