

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ELTON

Włóż baterie do mechanizmu zegarka zgodnie z zaznaczoną polaryzacją (+, -). Nie uszkodzisz zegara, jeśli zostanie włożony nieprawidłowo, ale też nie pęknie. W przypadku zegarów wahadłowych przed włożeniem baterii należy zawiesić pręt wahadła z soczewką w zawiasie mechanizmu zegarowego. Wprawić w ruch wahadło, lekko kołyszając je na boki. Do ustawienia prawidłowego czasu należy używać **wyłącznie** kierownicy znajdującej się z tyłu zegarka.

Wymień baterię, jeśli zegar znacznie się zmienia lub zatrzymuje, lub jeśli wahanie zegara wahadłowego znacznie się zmniejsza. Pozostawienie martwej baterii w zegarku może spowodować utlenienie styków i uszkodzenie mechanizmu zegarka.