

INSTRUKCJA UŻYCIA DLA PODWOZIE POD BECZKAMI

Numer katalogowy: 186045



Ostrzeżenie: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

- Wymiary wózka dostosowane do beczek 200 l
- Średnica 600 mm
- Koła obrotowe ułatwiające obsługę, odporne na oleje
- Nośność 400 kg
- Malowanie proszkowe

Parametry

Nośność	400 kg
Objętość beczki	200 L
Średnica	600 mm
Waga	5 kg

Montaż i części

