

!! OSTRZEŻENIE: Jeszcze przed rozpoczęciem obsługi zamka albo próbą ustawienia nowej kombinacji kodu, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwe działanie spowodowane albo błędnym przełączaniem, albo zastosowaniem siły, ani przez niefachowe manipulacje oraz za szkody materialne lub szkody majątkowe, które wynikają na przykład z nieprawidłowego zamykania.

Prosimy, zwrócić uwagę na to, że Państwa kasetka jest dostarczana z kodem fabrycznym:

- 0 - 0 - 0 - 0 - ; i to Państwo sami ze względów bezpieczeństwa muszą ustawić swój kod osobisty.

1. PIERWSZE OTWIERANIE

- Kasetę ustawiamy położeniu stojącym.
- Pokrętko zamka cyfrowego obracamy tak długo, aż w pozycji otwierania nie pojawi się kod fabryczny - 0 - 0 - 0 - 0 -.
- Potem naciskamy w dół przycisk do otwierania (rys. A).
- Teraz przednią część kasety możemy otworzyć w kierunku do siebie.

2. USTAWIENIE KODU OSOBISTEGO

- Wybieramy swój osobisty czteromiejscowy kod (nie korzystamy tu z daty urodzenia albo tym podobnych, ogólne znanych danych).
- Przestawiamy przełącznik z drugiej strony przedniej części w kierunku strzałki (rys. B).
- Pokrętko zamka cyfrowego obracamy tak długo, aż nie ustawi się wybrany przez Państwa czteromiejscowy kod.
- Przestawiamy przełącznik z drugiej strony przedniej części z powrotem do położenia wyjściowego (przeciwnie do kierunku strzałki).
- W ten sposób Państwa nowy kod został ustawiony.

3. OTWIERANIE

- Pokrętko zamka cyfrowego obracamy tak długo, aż w pozycji otwierania nie pojawi się wybrany przez Państwa czterocyfrowy kod.
- Potem naciskamy w dół przycisk do otwierania (rys. A).
- Teraz przednią część kasety możemy otworzyć w kierunku do siebie.

