

Instrukcja obsługi Platformy do wózka na deski

Numer katalogowy: 101099, 101101



Przechowywanie

Wózek należy przechowywać w temperaturze do 50°C w suchym środowisku, zwłaszcza jeśli chodzi o powierzchnię nośną wykonaną z odpornej na wilgoć płyty pilśniowej. Wyższa temperatura przechowywania niekorzystnie wpływa na gumowe felgi kół i wypełnienie smarem łożysk. To samo z wyjątkiem kół dotyczy stojaka.

Montaż

Stojak 101101 jest zmontowany, uzupełniony tylko w razie potrzeby o łuki do podparcia układanych płyt. Wózek 1510 jest również dostarczany od 2006 roku jako kompletny, w razie potrzeby jest uzupełniany o łuki.

Obsługa

Wózek przeznaczony jest do transportu, stojak do składowania ładunków powierzchniowych o masie nieprzekraczającej zalecanej nośności danego typu w pomieszczeniach zadaszonych z płaską i wystarczająco twardą podłogą. Nie jest przeznaczony do pracy na zboczu lub w terenie. Wózek przeznaczony jest do ręcznego ciągnięcia bez wstrząsów do prędkości 6 km/h. Wózek nie jest przeznaczony do transportu osób ani zwierząt.

Czyszczenie

Wózek, stojak można przecierać wilgotną ściereczką z niewielką domieszką detergentu, za wyjątkiem łączenia wokół powierzchni nośnej, do której nie może dostać się woda oraz łożysk kół.

Konserwacja

Wypełnienie smarem łożysk wystarcza na cały okres eksploatacji wózka, jednak w razie wypadku, przedostania się wody lub widocznego zabrudzenia tych powierzchni należy je wymienić.

Bezpieczeństwo

Podczas obsługi należy przestrzegać powyższych instrukcji tak, aby nie doszło do przeciężenia ani wywrócenia wózka, stojaka zwłaszcza:

-nie przekraczać maksymalnego udźwigu i nie obciążać wózka wstrząsami

-nie przekraczać maksymalnej prędkości

nie ładuj wózka mimośrodowo, przez to rozumie się, że składowana płyta nie może mieć środka ciężkości poza płaszczyznę łuków krawędziowych (np. bardzo wysoka płyta)

-nie korzystaj z uszkodzonego wózka lub stojaka.

Parametry techniczne

Wymiary	sz 815 d 1200 mm
Udźwig	500kg
Masa	28 kg
Koło	φ200 mm

OK

