

Instrukcja obsługi Wózka na beczki

Numer katalogowy: 186117

Uwaga: Wszystkie podane tutaj informacje oparte są na danych dostępnych w momencie oddania do druku. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji własnych produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia i ponoszenia jakichkolwiek sankcji.

Ten produkt jest profesjonalnym narzędziem służącym do podnoszenia, przenoszenia i przechowywania beczek. Żadne inne użycie nie jest dozwolone.

Parametry techniczne:

Model	DL 500 A
Udźwig (kg)	500
Przeznaczone do	beczki 200 L
Masa (kg)	5

Środki bezpieczeństwa:

- Nigdy nie przeciążaj podnośnika ponad określony udźwig
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy podnośnik jest w dobrym stanie
- Wszelkie modyfikacje lub naprawy tego podnośnika są niedozwolone
- Nigdy nie stawaj pod podniesioną beczką
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas manipulacji z podnośnikiem i beczką
- Podnoszona beczka (przynajmniej krawędź, o którą opiera się podnośnik) musi być czysta, sucha i nieuszkodzona mechanicznie
- Manipulować tylko zamkniętymi beczkami

Użytkowanie:

- Zawieś podnośnik beczek na haku
- Zaczep szczęki podnośnika o górną krawędź beczki
- Gdy uchwyt beczki jest podniesiony, podnośnik automatycznie zapiera się o beczkę i mocno ją chwyta, a możliwe jest podnoszenie i przemieszczanie beczki
- Podnośnik zwalniany jest automatycznie po ustawieniu beczki

Części podnośnika i jego montaż

Pozycja	Opis	Wymiary (mm)
1	Lewe ramię	
2	Sworzeń	Średnica 16 x 40
3	Prawe ramię	
4	Podkładka	Średnica 16
5	Zawleczka	Średnica 3 x 30

