

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI WÓZKA I STOJAKA NA BECZKI



Uwaga: Przed oddaniem wyrobu do eksploatacji należy dokładnie przeczytać i zrozumieć informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Wózek beczkowy ze stojakiem 186179 to rodzaj wózka z dwoma uchwytami wykonanymi z rur stalowych spawanych oraz czterema kołami poliamidowymi. Przeznaczony jest wyłącznie do transportu beczek o standardowych wymiarach.

Przed użyciem wózka na beczki i stojaka 186179 należy uważnie przeczytać instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji.

Specyfikacja techniczna

Model	Maksymalny udźwig	Typ beczki	Przednie kółka	Tylne kółka	Masa
DF 10	170 kg	Stalowy, 210 l	Ø125×35 mm	Ø100×35 mm	14,5 kg

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: W celu prawidłowego korzystania przestrzegaj poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

1. Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu wózka i półek.
2. Przed użyciem dokładnie obejrzyj produkt, nie używaj, jeśli produkt nosi ślady uszkodzeń.
3. Nie reguluj ustawień/regulacji wózka.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj, czy śruby są wystarczająco dokręcone, czy koła nie są uszkodzone lub czy ramy nie są zdeformowane.

Instrukcja montażu

1. Nasuń koła (3) na korbowód (2) i zabezpiecz dostarczonymi zawleczkami od wewnątrz.
2. Połącz obie strony konstrukcji (1) korbowodem z kołami, zabezpiecz podkładkami i zawleczkami.
3. Połącz obie strony górnej części konstrukcji za pomocą płyt łączących (4). Do montażu użyj dostarczonych śrub i nakrętek.
4. Połącz dolne części konstrukcji z płytą łączącą (5). Do montażu użyj dostarczonych śrub i nakrętek.
5. Przykręć koła skrętne (6) do obu części konstrukcji.

