

Instrukcja obsługi

Gun-5 EL

Uwaga:

Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, zanim skorzystasz z zamka lub użyjesz nowej kombinacji. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia funkcjonalne spowodowane błędnym założeniem lub przez niedokładnym zamknięciem sejfu. **Nigdy nie przechowuj kluczy awaryjnych w sejfie na broń.**

Ogólne:

Po każdym użyciu przycisków rozlegnie się krótki sygnał akustyczny. Odstęp czasu między dwoma użyciami przycisku nie może przekraczać pięciu [5] sekund. Prawidłowe wprowadzenie (wprowadzenie kodu,...) potwierdza się za pomocą podwójnego sygnału akustycznego. Nieprawidłowe wprowadzenie (wprowadzenie kodu,...) sygnalizowane jest za pomocą potrójnego sygnału akustycznego.

1. Otwieranie sejfu przy dostawie:

- 1.1 Zdejmij pokrywę zamka (po lewej stronie od klawiatury), przesuwając ją w lewo.
 - 1.2 Włóż jeden z dwóch dostarczonych kluczy do otwierania awaryjnego i przekręć go maksymalnie w prawo.
 - 1.3 Następnie otwórz sejf przekręcając uchwyt w prawo.
 - 1.4 Przekręć klucz do otwierania awaryjnego w lewo do pozycji wyjściowej i wyciągnij go. Nigdy nie przechowuj kluczy awaryjnych w sejfie na broń.
 - 1.5. Otwórz komorę baterii po wewnętrznej stronie drzwiczek.
 - 1.6. Włóż cztery [4] baterie 1,5 V typu AA. Podczas wkładania upewnij się, że bieguny są prawidłowe.
 - 1.7. Zamknij komorę baterii. Przed przystąpieniem do użytkowania sejfu na broń „Gun-5” należy ze względów bezpieczeństwa zapisać osobisty kod użytkownika oraz zmienić fabryczny kod uniwersalny (1-2-3-4-5-6) na uniwersalny osobisty kod. Przed przystąpieniem do tego bardzo prostego programowania ustaw nowe kody osobiste. Do kodów nie używaj danych osobowych na przykład daty urodzenia ani innych danych, które mogłyby zostać ujawnione na podstawie wiedzy o Twojej osobie. Przechowuj swoje kody i klucze w bezpiecznym miejscu, abyś tylko Ty miał do nich dostęp.
- Nigdy nie przechowuj kluczy awaryjnych w sejfie na broń.

2. Programowanie nowego kodu użytkownika:

- 2.1 Otwórz sejf zgodnie z opisem w punkcie nr 1
- 2.2 Wciśnij czerwony przycisk na wewnętrznej stronie drzwi.
- 2.3 Rozlegną się dwa [2] sygnały dźwiękowe. Masz pięć [5] sekund, aby rozpocząć programowanie.

2.4 Wprowadź żadaną kombinację (minimum trzy [3] cyfry, maksymalnie osiem [8] cyfr) i zatwierdź zakończenie programowania klawiszem „#”.

2.5 Po zatwierdzeniu wybranego kodu użytkownika przyciskiem „#” rozlegną się dwa [2] sygnały dźwiękowe.

2.6 Programowanie kodu użytkownika zostało zakończone pomyślnie.

3. Programowanie nowego uniwersalnego kodu:

3.1 Wciśnij dwa razy przycisk „0”.

3.2 Wciśnij czerwony przycisk na wewnętrznej stronie drzwi. Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.

3.3 Wprowadź żadaną kombinację (minimum trzy [3] cyfry, maksymalnie osiem [8] cyfr).

3.4 Zatwierdź zakończenie programowania naciskając przycisk „#”. Rozlegną się dwa [2] sygnały dźwiękowe.

3.5 Programowanie uniwersalnego kodu zostało zakończone pomyślnie.

4. Otwieranie sejf:

4.1 Wprowadź zapisany przez siebie kod i zatwierdź wciskając przycisk „#”.

4.2 Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się zielona dioda LED. Następnie masz pięć sekund na otwarcie sejf za pomocą uchwytu.

4.3 Otwórz sejf przekręcając uchwyt w prawo

5. Czas zablokowania w przypadku wielokrotnego błędnego wprowadzenia kodu:

Błędne wprowadzenie sygnalizowane jest za pomocą potrójnego sygnału akustycznego. Następnie masz jeszcze dwie próby, aby wprowadzić poprawny kod. Jeśli trzykrotnie wprowadzisz niepoprawny kod, elektronika zablokuje się na 20 sekund. W czasie blokady zamek nie reaguje na żadne polecenia (naciskanie przycisków,...).

6. Mechaniczne otwieranie awaryjne:

Jeśli zapomnisz kod lub bateria się rozładuje, postępuj w następujący sposób:

6.1 Zdejmij pokrywę zamka (po lewej stronie od klawiatury), przesuwając ją w lewo.

6.2 Włóż jeden z dwóch dostarczonych kluczy do otwierania awaryjnego i przekręć go maksymalnie w prawo.

6.3 Następnie otwórz sejf na broń przekręcając uchwyt w prawo.

7. Wymiana baterii:

7.1 Otwórz komorę baterii po wewnętrznej stronie drzwiczek.

7.2 Włóż cztery [4] baterie 1,5 V typu AA. Podczas wkładania upewnij się, że bieguny są prawidłowe.

OSTRZEŻENIE:

NIE ZALECAMY korzystania z baterii niealkalicznych.