

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ELEKTRONICZNEGO SEJFU MEBLOWEGO

1) Przesuń pokrywę z przodu sejfu w dół i włóż dołączony klucz zabezpieczający.

2) Przekręć kluczyk oraz koło i otwórz sejf, wyjmij kluczyk.

3) Włóż dostarczone baterie do odpowiedniego pojemnika z tyłu drzwi sejfu.

3) Zamknij drzwi sejfu (nie blokuj) i ustaw jedną z poniższych metod ochrony.

(w przypadku ustawienia odcisku palca i kodu, sejf będzie można odblokować na obydwa sposoby)

Ważne: ustawienie linii papilarnych jest konieczne w każdym przypadku, ponieważ sejf na ustawieniach fabrycznych można otworzyć dowolnym odciskiem palca! Jeśli odcisk palca nie jest ustawiony lub gdy jeśli nowy odcisk palca nie zostanie ustawiony podczas resetowania (patrz poniżej), sejf będzie można odblokować dowolnym odciskiem palca! (Pomimo, że kod użytkownika zostanie ustawiony!)

A. Odblokowywanie i blokowanie sejfu za pomocą odcisku palca

- **ustawienie:** gdy drzwi są otwarte, naciśnij przycisk resetowania (po lewej stronie z tyłu drzwi), zielona lampka zacznie migać, połóż palec na czytniku linii papilarnych, czytnik linii papilarnych zaświeci się, po czym rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, zielony miga światło. Następnie ponownie dwukrotnie przyłóż ten sam palec do czytnika, po czym rozlegnie się dłuższy sygnał dźwiękowy, wskazujący, że odcisk palca został odebrany i zapisany.

Jeśli czerwona i zielona dioda LED zaczną migać w tym samym czasie – skanowanie odcisku palca nie powiodło się, należy powtórzyć powyższą procedurę.

Aby otworzyć zamknięty sejf za pomocą odcisku palca:

- połóż palec na czytniku, zaświeci się zielona dioda, przekręć pokrętłem i otwórz sejf. (migają diody czerwona i zielona - nie można było odczytać odcisku palca i nie można było otworzyć sejfu, powtórzyć procedurę)

Zamknięcie sejfu za pomocą odcisku palca:

- zamknij drzwi sejfu i przekręć pokrętło do pozycji, w której sejf jest zamknięty.

- **aby usunąć zapisany odcisk palca:** naciśnij reset przycisk (z lewej strony drzwi sejfu) przez około 3 sekundy, aż zapali się zielona dioda LED nad klawiaturą zaświeci się, a następnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący, że wszystkie zarejestrowane odciski palców zostały usunięte - **po tym kroku sejf jest odblokowywany dowolnym odciskiem palca! Nowy odcisk palca należy ustawić natychmiast!**

W przypadku nieprawidłowego otwarcia sejfu z innymi odciskami palców niż wcześniej zapisane, usuń odciski palców i ustaw ponownie.

B. Odblokowywanie i blokowanie sejfu za pomocą kodu użytkownika

- **ustawienie:** naciśnij "1" przez ok. 3 sekundy, aż zapali się zielona dioda LED, następnie wprowadź kod produkcji ("1234"), a następnie naciśnij przycisk "OK" -i ustaw wybrany kod w zakresie 4-8 cyfr -

zatwierdź ponownie przyciskiem "OK". Następnie ponownie wprowadź wybrany kod, aby potwierdzić, potwierdź za pomocą "OK". Sygnał dźwiękowy potwierdza pomyślne zapisanie kodu.

Aby otworzyć zamknięty sejf za pomocą kodu:

- wprowadź kod, zatwierdź „OK”, obróć pokrętko.

Aby zamknąć sejf za pomocą kodu

- zamknij drzwi sejfu i przekręć pokrętko do pozycji, w której sejf jest zamknięty.

- **ustawienie kodu głównego (master):** możesz również ustawić kod główny. Procedura ustawiania jest taka sama jak dla kodu użytkownika, główny kod to ustawienie fabryczne to „123456”.

Otwieranie i zamykanie sejfu - patrz wyżej.

- **skasowanie wszystkich zapisanych kodów:** naciśnij reset przycisk (po lewej stronie drzwi) przez około 3 sekundy sygnał dźwiękowy potwierdza wrócenie kodów (użytkownika i głównego) do oryginalnych ustawień.

UWAGA

- W przypadku braku możliwości otwarcia sejfu metodą ustaloną (lub w przypadku rozładowanych baterii) użyj klucza bezpieczeństwa i otwórz sejf jak przy pierwszym otwarciu.

- Miga czerwona dioda LED - słabe baterie - natychmiast wymienić!

!! NIGDY NIE ZOSTAWIAJ KLUCZYKA ZABEZPIECZAJĄCEGO W BEZPIECZEŃSTWIE !!