

MAGNETYCZNA DO PISANIA ZA POMOCĄ MARKERÓW



INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Ze względu na zużycie powierzchni podczas użytkowania nie zalecamy jej do intensywnego użytkowania, szczególnie w szkołach. Przy bardzo intensywnym użytkowaniu żywotność powierzchni tablicy może być krótsza niż 3 miesiące.

Na powierzchni tablicy używaj wyłącznie markerów, ściągaczek, środków czyszczących i narzędzi zalecanych w niniejszej instrukcji. Jeśli deska jest uszkodzona przez inne przedmioty, reklamacja może nie zostać uznana.

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z tablicy po raz pierwszy - najpierw wykonaj te czynności:

- wyczyść powierzchnię tablicy środkiem do czyszczenia tablic - może być zanieczyszczona pozostałościami brudu z produkcji, pakowania lub montażu. Polecamy środek czyszczący na bazie alkoholu. Nigdy nie korzystaj ze ściernego środka czyszczącego, środka zawierającego ług mydlany ani rozpuszczalnika. Środki ścierne mogą uszkodzić powierzchnię deski, po użyciu produktu zawierającego wodę z mydłem, deska może być trudna do smarowania. Rozpuszczalnik może spowodować korozję powierzchni i tym samym uczynić ją całkowicie bezużyteczną.

Wskazówka! Do doskonałego i łatwego czyszczenia i odtłuszczania powierzchni tablicy użyj sprayu czyszczącego **ekoTAB® Cleaner** o doskonałej zwilżalności i spryskiwacz ułatwiający aplikację.

- na powierzchnię tablicy nanieś wybrany środek czyszczący na i pozostaw na około pół minuty. Powierzchnię przetrzyj czystą miękką szmatką. W przypadku mocniejszych zabrudzeń zalecamy pozostawienie środka czyszczącego na dłuższy czas działania. Powtórz ten krok, dopóki powierzchnia nie będzie całkowicie czysta.

2. Obsługa tablicy:

Aby bezproblemowo korzystać z tablicy należy przestrzegać niniejszych zasad:

- po powierzchni pisać tylko markerami przeznaczonymi do pisania po tablicach suchociernalnych (markery do tego zastosowania są wyraźnie oznakowane przez producenta). Napis wycieraj miękką, suchą ściereczką zawsze dopiero, kiedy wyschnie. Po wytarciu niewyschniętego napisu na powierzchni tablicy mogą pojawić się smugi.

Wskazówka! Do precyzyjnego i oszczędnego wycierania powierzchni tablicy zalecamy **Ściągaczkę magnetyczną ekoTAB® - fix** z wymiennymi wkładkami ściągającymi.

- w celu łatwego i dobrego mazania tablicy ważne jest, aby:
 - nie pisać prawie wypisanym markerem. Jeżeli ślad markera jest słaby, konieczne jest silniejsze naciskanie na marker, co prowadzi do strzępienia się i niszczenia końcówki, a także ściernia powierzchni tablicy.
 - pamiętaj o regularnej wymianie ściereczek zgarniających lub wkładów zgarniających do ściągaczek, aby na powierzchni funkcjonalnej nie pozostały smugi. Sprawdź, czy wkładka ściągająca nie jest zbyt cienka w wyniku użytkowania. Mogłoby to prowadzić do uszkodzenia powierzchni tablicy.

Wskazówka! Polecamy **Zestaw podstawowy BT** lub **BT+** w eleganckim kuferku plastikowym. Zestawy zawierają wszystko, co niezbędne do eksploatacji i wygodnej konserwacji. Z łatwością uzupełnisz zużyte rzeczy i zawsze będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz pod ręką i funkcjonalne.

- podczas użytkowania na powierzchni tworzy się cienka warstwa, na której osadza się kurz i cząsteczki wirujące w powietrzu. Po pewnym czasie konieczne jest zatem ponowne oczyszczenie powierzchni deski do stanu podstawowego. Oznaką tego, że konieczne jest dokładne czyszczenie powierzchni, są trudne do zmazania napisy. Konieczność powtórnego czyszczenia zależy od intensywności korzystania i czystości otoczenia, w którym znajduje się tablica. Czyszczenie tablicy do stanu podstawowego wykonuje się mniej więcej raz na dwa do czterech tygodni, patrz punkt 1. niniejszej instrukcji - INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA.

- nigdy nie używaj narzędzi rysunkowych bez elementów ochronnych - linijka, trójkąty i kątomierz muszą być wyposażone w miękkie podkładki. Cyrkiel nie może mieć ostrej końcówki, ale musi być wyposażona w przyssawkę lub inny podobny system, który nie uszkadza powierzchni tablicy.
- uważaj, aby nie porysować powierzchni tablicy podczas używania magnesów. Zalecamy nie używać magnesów bezpośrednio na powierzchni, ale tylko przez papier. Umieść magnesy, których nie używasz na półce tablicy.

PLAN KONTROLA I KONSERWACJA

Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo produktu, operator musi postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Przed każdym użyciem tablicy:

- sprawdź, czy tablica jest stabilnie osadzona na ścianie, podnośniku lub innym systemie i nie stwarza zagrożenia dla użytkownika i innych osób podczas użytkowania. Np. wskutek upadek tablicy. Jeżeli istnieje ryzyko narażenia osób na niebezpieczeństwo, należy podjąć wszelkie kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia.
- przeprowadź kontrolę wizualną produktu w celu upewnienia się, że jest on w dobrym stanie bez śladów uszkodzeń.
W przypadku uszkodzenia produktu należy bez zbędnej zwłoki podjąć kroki w celu zapobieżenia dalszym szkodom.

2. Miesięczna kontrola - 1x w miesiącu:

- wykonaj kontrolę bezpieczeństwa tablicy.
 - sprawdź wytrzymałość montażu. tzn. fizycznie upewnij się, że płyta jest wystarczająco mocno przymocowana do ściany, podnośnika lub innego systemu i że nie ma ryzyka, że się poluzuje i spadnie. Konieczna jest ocena zwłaszcza luzów i drgań. Powstają one, gdy przyłożymy odpowiednią siłę do tablicy w kierunku pionowym, poziomym i prostopadłym. Następnie sprawdzić punkty mocowania, czy nie ma w nich zmian i czy wystarczająco mocno trzymają deskę na swoim miejscu.
 - sprawdzić kompletność i nieuszkodzony stan tablicy i jej wyposażenia. Zwłaszcza powierzchni, listew obwodowych i półek magazynowych. Również luz i mocowanie zawiasów obrotowych i innych akcesoriów. Fizycznie sprawdź wytrzymałość i szczelność listew przypodłogowych i narożników.
- usterki stwierdzone podczas oględzin należy niezwłocznie przekazać do usunięcia profesjonalnej firmie i upewnić się, że do czasu ich usunięcia nie doszło do uszczerbku na zdrowiu lub mieniu.

3. Miesięczna konserwacja - 1x w miesiącu:

wykonaj dokładne czyszczenie powierzchni i ramy tablicy, aby całkowicie przywrócić właściwości i estetyczny wygląd tablicy, a tym samym zachować żywotność i właściwości użytkowe produktu na długie lata.

- Oczyszczyć powierzchnię płytki, patrz punkt 1. niniejszej instrukcji - INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW.
- Wyczyścić ramę tablicy i pozostałe akcesoria. Polecamy również sprej czyszczący **ekoTAB® Cleaner**, lub inny środek czyszczący do powierzchni metalowych lub plastikowych. Nigdy nie korzystaj ze ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Nawet bardzo delikatne środki czyszczące mogą porysować powierzchnię.