

Instrukcja obsługi Przenośnika

Numer katalogowy: 258059



**Możliwość rozłożenia
transportowego DH**

- Z plastikowymi rolkami
- Z plastikowymi wałkami
- Z plastikowymi wałkami

Opis

Możliwość rozłożenia transportowego DH

- Nadaje się do budowy prostych i zakrzywionych linii transportowych, zarówno pochyłych, jak i płaskich
- Stosowany głównie do transportu kartonów, ale także innych towarów jednostkowych
- Nachylenie przenośnika można szybko regulować za pomocą nóżek o regulowanej wysokości
- Konstrukcja zapewnia bezpieczne prowadzenie transportowanych przedmiotów na zmianę (nie jest konieczne prowadzenie boczne)
- Wysokość przenośnika jest regulowana w zakresie od 655 do 1000 mm
- Całkowita szerokość przenośnika 620 mm
- Przenośnik można formować w zwoje do 180°
- Na jednej osi znajduje się 5 rolek lub dwie rolki (o średnicy 50 mm)
 - Rolki poliamidowe są odporne na ścieranie i nadają się również do stosowania w przemyśle spożywczym
 - Rolki plastikowe wyposażone są w łożysko, które jest umieszczone w pierścieniu dystansowym wykonanym z poliamidu, korpus rolki wykonany jest z PVC
 - Rolki metalowe wyposażone są w łożysko, które jest umieszczone w pierścieniu dystansowym wykonanym z poliamidu, wałek wykonany jest ze stali i jest chromianowany cynkiem
- Możliwość użytkowania mobilnego - na kółkach (z hamulcem na każde kółko)
- Obróbka powierzchniowa – chromian cynku
- Niewielkie zużycie miejsca po złożeniu

Wysuwany przenośnik z rolkami

Długość toru rozciągana od - do mm	Szerokość (mm)	Liczba rolek	Liczba nóżek	Liczba osi	Nośność między 2 nóżkami (kg)
1160-4240	500	5	3	32	70
1580-5800	500	5	4	44	70
1980-7360	500	5	5	56	70



Wysuwany przenośnik z plastikowymi rolkami

Długość toru rozciągana od - do mm	Szerokość (mm)	Liczba rolek	Liczba nóżek	Liczba osi	Nośność między 2 nóżkami (kg)
1700-4240	500	2	3	32	70
2310-5800	500	2	4	44	70
2920-7360	500	2	5	56	70



Wysuwany przenośnik ze stalowymi rolkami

Długość toru rozciągana od - do mm	Szerokość (mm)	Liczba rolek	Liczba nóżek	Liczba osi	Nośność między 2 nóżkami (kg)
1700-4240	500	2	3	32	80
2310-5800	500	2	4	44	80
2920-7360	500	2	5	56	80



Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie: Podczas korzystania z tego urządzenia należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, aby uniknąć ewentualnego ryzyka obrażeń operatora lub uszkodzenia maszyny.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem maszyny uważnie przeczytaj poniższe instrukcje i specyfikacje techniczną maszyny co pozwoli dokładnie poznać osiągi i ograniczenia maszyny. Instrukcja ta jest przeznaczona przede wszystkim do obsługi maszyny, właściciela, personelu obsługi technicznej itp. Instrukcję należy przechowywać przez cały okres eksploatacji urządzenia. Maszyna ta jest przeznaczona do profesjonalnej pracy i dlatego niniejsza instrukcja nigdy nie może być zastąpiona dotychczasowym doświadczeniem operatora z innymi urządzeniami.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych

Tylko operator, który został zapoznany ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi pracy z przenośnikiem zgodnie z niniejszą instrukcją, może z tą maszyną pracować.

Używaj urządzenia prawidłowo

Używaj przenośnika tylko do celów, do których został zaprojektowany.

Podczas pracy z przenośnikiem używaj środków ochronnych wysokiej jakości

(rękawice ochronne)

Zawsze zlecaj naprawę swojej maszyny wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia i wady powstałe w wyniku nieprofesjonalnej ingerencji.

Dbaj o urządzenie

Prawidłowo czyść i konserwuj przenośnik, aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą pracę. Przestrzegaj ściśle

instrukcji konserwacji maszyny oraz wymiany podstawowych części. Regularnie sprawdzaj urządzenie. W przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą, który zapewni wymianę. Do czyszczenia nie używaj wody ani pary.

Zamontowanie urządzenia

Nie przechowuj maszyny na zewnątrz. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub w zapyłonym otoczeniu.

Potencjalne zagrożenia:

Miejsce zagrożenia: Ruchome części przenośnika.

Zagrożenie: Ryzyko zmiążdżenia, uderzenia, otarcia.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas ustawiania rozkładanego przenośnika!

Podczas przemieszczania przewożonego towaru nie dotykaj poruszających się rolek, kładek!

Ostrzeżenie!

Producent nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- Niewłaściwe użytkowanie przenośnika
- Niewystarczająca konserwacja
- Nieprofesjonalne i nieautoryzowane ingerencje i modyfikacje przenośnika bez zgody producenta
- Częściowe lub całkowite lekceważenie instrukcji
- Wyjątkowe przypadki

Pakowanie, manipulacja i transport

Pakowanie

Urządzenie wykonano zgodnie z dokumentacją rysunkową oraz procedurami technologicznymi producenta. Maszyna spełnia wymagania podstawowych przepisów bezpieczeństwa. Producent pozostawia sobie prawo do wykonania mniejszych

zmian konstrukcyjnych i materiałowych przy zachowaniu właściwości funkcjonalnych i mechanicznych urządzenia.

Oznaczenie

Każde urządzenie wyposażone jest w metalową tabliczkę znamionową zawierającą:

- Nazwę i znak producenta
- Typ produktu
- Numer seryjny i rok produkcji

Testy

Każde wyprodukowane urządzenie jest fabrycznie testowane, a jego parametry muszą odpowiadać podanym danym technicznym.

Montaż

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Urządzenie dostarczane jest od producenta w komplecie, bez konieczności montażu.

Przenośniki, które mają więcej niż cztery nóżki, są dostarczane podzielone na dwie części. Jedna z części jest zawsze zagięta na drugą. Po rozpakowaniu obie części należy połączyć poprzez wsunięcie osi wału z jednej strony w rowki górnych stóp nóżki z drugiej strony i dokręcenie nakrętek po obu stronach wału.

Regulacja przenośnika

1. Zwolnij hamulec na każdym kole lub na części przenośnika, którą będziesz przesuwąć
2. Pociągając za pręty (uchwyty) na obu końcach przenośnika, rozciągnij przenośnik do żądanej długości i kształtu toru.
3. Do regulacji nachylenia przenośnika służą nóżki o regulowanej wysokości. Zwróć uwagę na równość zbocza bez nieregularnych spadków.
4. Zahamuj każde koło przed dalszym ruchem.
5. Przetestuj ruch transportowanych towarów.

Ostrzeżenie!

Przy przedłużaniu toru korzystaj z uchwytów na obu końcach przenośnika! Trzymanie się innych części przenośnika jest zabronione!
Przed uruchomieniem przenośnika należy upewnić się, że wszystkie koła są zablokowane, a śruby nóg o regulowanej wysokości dokręcone.

Ostrzeżenie:

Przenośnik należy zawsze regulować bez transportowanych towarów lub innych przedmiotów na drodze przenośnika! Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia niektórych części przenośnika.

Podczas zmiany kształtu lub położenia przenośnika należy upewnić się, że koła są zwolnione. Nieprzestrzeganie tego przepisu może doprowadzić do zniszczenia mechanizmu blokującego koła lub do ich zniszczenia.

Opis funkcji

Przenośnik służy do transportu kartonów, ale także innych towarów jednostkowych z wykorzystaniem grawitacji lub poprzez wymuszony ruch do następnego kartonu, ewentualnie poprzez działanie siły ludzkiej. W pracy zawsze należy przestrzegać zasady, że długość najmniejszego kartonu musi być większa niż trzykrotność odległości osiowej poszczególnych rolek dla faktycznego rozłożenia przenośnika.

Konserwacja

Wykonywana jest tylko wtedy, gdy maszyna jest w spoczynku i bez przewożonego towaru!

Czyszczenie

Urządzenie po każdej zmianie musi zostać wyczyszczone ze wszelkich zabrudzeń. Urządzenia nie wolno czyścić strumieniem wody ani parą wodną. Zalecamy przetarcie urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie wytarcie go do sucha. Użyj odkurzacza, aby usunąć z urządzenia kurz i większe zabrudzenia.

Smarowanie

Przenośnik nie wymaga smarowania. Łożyska w rolkach lub rolkach są zakryte i wykonane są albo ze śliskiego tworzywa sztucznego (poliamidu), albo z dożywotnym wypełnieniem smarem.

Dalsza konserwacja

Regularna kontrola ruchliwości rolek, wałków. Stale sprawdzaj rozciągliwość wszystkich części przenośnika. W przypadku słabej rozciągliwości toru istnieje możliwość posmarowania nitowanych połączeń ruchomych olejem silikonowym.

Utylizacja

Produkt niezanieczyszczony to odpad kategorii O (inne). Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać produkt do punktów zbiórki odzysku materiałowego (żłom, plastik,). W razie potrzeby rozmontuj go na poszczególne elementy.