

Instrukcja obsługi Szczypców do zszywaczy

Numer katalogowy: 334006



Opis

Seria HSP to uniwersalna podręczna zszywarka, która powinna znaleźć się w każdym magazynie. Składa się ze stalowej konstrukcji i 3 wymiennych kowadełek: do łączenia boków i zamykania małych kartonów. Trzy rodzaje kowadeł - do zszywania, zamykania pudełek, zamykania torebek.

Przed korzystaniem z urządzenia uważnie przeczytaj i zrozum instrukcję. Ta zszywarka może być obsługiwana wyłącznie przez wykwalifikowaną i pouczoną osobę.

Parametry

Napęd	Ręczny
Króciec	65 mm
Masa	460 g
Typ zszywek	73
Długość nogi zszywki	6 - 12
Dla rodzaju materiału	1-3 warstwowa tektura
Pojemność zasobnika	84 szt
Szerokość	24 mm
Głębokość	100 mm
Wysokość	190 mm

Obsługa

Uzupełnianie zszywek

Otwórz zasobnik, naciskając przycisk dociskowy w kierunku maszyny i lekko go unosząc, a następnie zwolnij i wysuń z maszyny. Włóż zszywki i wsuń docisk do końca. Po osiągnięciu skrajnego położenia zaczepek hak dociskowy z powrotem na miejsce, tak aby docisk był zabezpieczony i nie wysuwał się samoistnie. Używaj tylko oryginalnych zszywek, aby uniknąć wadliwego działania zszywacza. **Wkładaj zawsze tylko 1 blister.** Jeśli blister stawia opór podczas wkładania, włóż tylko ½ blistra.

Zszywanie

Jeśli blister stawia opór podczas wkładania, włóż tylko ½ blistra. Ściśnij mocno dźwignię razem z uchwytem.

Warunki środowiskowe

Zszywacz przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach.

Wskazówki bezpieczeństwa

Nigdy nie dotykaj obszaru zszywania ani jednostki zszywającej żadną częścią ciała. Ryzyko poważnych obrażeń!

Nie zszywaj na pusto bez materiału do zszywania, tj. bez folii i/lub bez kartonu.

Eliminacja błędów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek należy zaprzestać pracy z urządzeniem. Nie demontuj urządzenia ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, chyba że jest to zablokowana zszywka. Natychmiast skontaktuj się z dostawcą, aby rozwiązać problem.

Usuwanie zablokowanych zszywek

W przypadku zablokowanej zszywki należy postępować w następujący sposób:

PROCEDURA A

Wyciągnij zszywany materiał i na pusto wciśnij uchwyt. W większości przypadków usunie to zablokowaną zszywkę. Jeśli nacisk wiązałby się z dużym wysiłkiem, od razu przejdź do procedury B.

PROCEDURA B jest dla osób wykwalifikowanych

1. Usuń docisk (5) i wyciągnij wszystkie zszywki z zasobnika
2. Odblokuj oś (3) zdejmując pierścień ustalający (4) i wypchnij oś z korpusu (10).
3. Popchnij zasobnik (11) do przodu i wyjmij go z korpusu (10). Uważaj, aby nie poluzować iglicy (1).

Jeśli iglica przypadkowo wypadnie, umieść ją z powrotem na swoim miejscu i upewnij się, że jest prawidłowa.

4. Wyciągnij z zasobnika (11) zszywki. Nie używaj ponownie zablokowanych zszywek.
5. Złóż zszywkę odwrotnym sposobem.

Jeśli procedury A i B nie pomogą, zszywarka musi zostać zdemonstrowana przez wykwalifikowaną osobę.

Niewłaściwe użytkowanie i nieprawidłowe działanie

Należy używać wyłącznie oryginalnych zszywek i odpowiednich materiałów do zszywania określonych dla tego urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania i uszkodzenia zszywacza. Do napraw można stosować wyłącznie oryginalne części producenta - patrz wykaz części zamiennych w załączniku. W niniejszej instrukcji określono jedyne prawidłowe i dozwolone zastosowania. Inne zastosowania i modyfikacje urządzenia wymagają pisemnej zgody producenta urządzenia. Naruszenie warunków określonych w niniejszej instrukcji jest jedną z potencjalnych przyczyn przedwczesnego zakończenia gwarancji, jak również przyczyną pogorszenia niezawodności lub niefunkcjonalności urządzenia.

Konserwacja

Nasmaruj miejsca, gdzie dochodzi do tarcia, po ok. 10000 cyklach, za pomocą oleju silikonowego o niskiej gęstości. Po posmarowaniu usuń nadmiar oleju.