

# Instrukcja obsługi Automatycznego Kosza Bezdotykowego

---

Numer katalogowy: 420054 – 420056



|   | Wymiary (średnica x wysokość) | Objętość |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | 30,5 x 56,6 cm                | 30L      |
| 2 | 30,5 x 76,5 cm                | 42L      |
| 3 | 30,5 x 86,5 cm                | 50L      |

**Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją.**

Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób prosimy o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia ciała użytkownika lub uszkodzenie produktu.

## Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie płucz kosza wodą - zawiera elementy elektroniczne, które mogą ulec zniszczeniu.
- Nie naciskaj pokrywy podczas automatycznego podnoszenia.
- Nie wystawiaj czujnika podczerwieni na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zabrania się samodzielnych napraw i modyfikacji produktu – istnieje ryzyko skaleczenia lub trwałego uszkodzenia kosza.
- Na pokrywie nie należy kłaść żadnych przedmiotów.
- Kiedy bateria zbliży się do końca okresu swojej żywotności, natychmiast wymień ją na nową.

## Opis

Nie jest konieczne dotykanie kosza podczas korzystania z niego. Pokrywa podnosi się i opuszcza automatycznie. Czujnik podczerwieni rejestruje ruch w odległości 15-20 cm, aby podnieść pokrywę wystarczy wykonać ruch dłonią w tej odległości przed czujnikiem lub położyć na nim dłoń. Po wyrzuceniu śmieci kosz zamknie się automatycznie. Produkt wykorzystuje technologię fotoelektryczną, ma stabilną wydajność, długą żywotność i niskie zużycie baterii.

## Użytkowanie

1. Otwórz pokrywę baterii znajdującą się na dole pokrywy i włóż 4 sztuki baterii typu D. Przed zamknięciem pokrywy sprawdź prawidłową polaryzację baterii.
2. Przełącz przełącznik zasilania z tyłu obudowy – wskaźnik zmieni kolor na czerwony na 3 sekundy.
3. Jeśli chcesz wyrzucić śmieci do kosza, po prostu machnij ręką co najmniej 15-20 cm przed czujnikiem, a pokrywa się otworzy. Po 5 sekundach bezczynności automatycznie się zamknie. Jeśli ręka lub inny przedmiot znajduje się w obszarze czujnika, pokrywa pozostaje otwarta.
4. W przypadku, jeśli kosz jest pełny, wciśnij przycisk „open” - kosz pozostanie otwarty. W celu zamknięcia kosza wciśnij przycisk „close”. Następnie system kontynuuje funkcję automatycznego otwierania/zamykania.
5. Gdy system jest bezczynny, wskaźnik miga co 3 sekundy. Jeśli pokrywa jest otwarta, wskaźnik jest zielony. Gdy pokrywa się zamyka, wskaźnik świeci na czerwono. Jeśli używasz funkcji ręcznego otwierania, wskaźnik miga na zielono.
6. Jeśli wskaźnik miga na żółto co 3 sekundy, oznacza to, że baterie są wyczerpane – wymień je na nowe. Bateria wystarcza na około 3 miesiące w pojemniku na dwadzieścia cykli otwierania/zamykania dziennie.