

WAGA STOŁOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja jest uniwersalna dla kilku modeli. Opisane funkcje i elementy sterujące mogą się różnić.

Obsługa

Włóż baterię, umieść wagę na stabilnej poziomej powierzchni i włącz wagę, naciskając przycisk **[ON/OFF]**. Wyświetlacz LCD pokaże „0.00” lub „0”. W razie potrzeby zmień jednostkę masy za pomocą przycisku **[M]**, a następnie umieść ważony obiekt na płytce wagi.

Tarowanie [TARE]

Umieść talerz lub miskę na wadze. Naciśnij przycisk **[T]**, na wyświetlaczu LCD pojawi się „0.00” lub „0.0”. Następnie umieść zważone przedmioty na talerzu lub w misce.

Funkcja liczenia sztuk [PCS]

Upewnij się, że każdy pojedynczy element ma taką samą wagę. Włącz wagę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[PCS]** przez kilka sekund. Na wyświetlaczu pojawi się „25”, co oznacza liczbę próbek. Użyj przycisku **[M]**, aby zmienić liczbę próbek wejściowych na „50”, „75” lub „100”. Następnie umieść wyświetloną liczbę elementów na skali. Naciśnij przycisk **[PCS]**, aby potwierdzić. Funkcja liczenia sztuk jest teraz gotowa do użycia. Umieść przedmioty do policzenia na płytce wagi, a wyświetlacz pokaże liczbę przedmiotów. Po zakończeniu należy wyjść z funkcji liczenia sztuk, naciskając przycisk **[M]**.

Rozwiązanie problemu	
„[LO]“	bateria jest rozładowana.
„[O_LD]“	przeciążenie wagi, usuń nadmiar obciążenia.

Pojemność i rozdzielczość	
500 g / 0,01 g	2000 g / 0,1 g
1000 g / 0,1 g	3000 g / 0,1 g

Maksymalna pojemność	
Pojemność 500 g	maksymalna waga 500,50 g
Pojemność 1000 g	maksymalna waga 1005,0 g
Pojemność 2000 g	maksymalna waga 2005,0 g

Specyfikacja techniczna	
Wyświetlacz	wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
Zasilanie	2 baterie AAA
Temperatura pracy	temperatura otoczenia w pomieszczeniu od 5 °C do 30 °C
Jednostki masy	g/oz/ozt/dwt/ct/gn/tl

Waga nie jest zalegalizowana i produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego!