

CYFROWA WAGA KIESZONKOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

URUCHOMIENIE WAGI

Naciśnij **ON/OFF**, aby włączyć wagę. Przed ważeniem poczekaj, aż wyświetlacz pokaże zero.

PODSTAWOWE PROSTE WAŻENIE

Umieść ważone przedmioty na środku płyty ważącej. Użyj przycisku **MODE**, aby przełączać jednostki masy.

FUNKCJA TARY [TARA]

Naciśnij przycisk **TARE**, aby wyzerować wagę. Korzystając z funkcji tarowania, możesz odjąć wagę pojemnika i uzyskać masę netto jego zawartości.

KALIBRACJA

Naciśnij **ON/OFF**, aby włączyć wagę. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „**0.0 g**”, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „**CAL**”. Zwolnij teraz przycisk. Naciśnij ponownie przycisk **MODE**. Wartość „**CAL**” zaczyna migać na wyświetlaczu. Następnie wyświetlana jest wymagana waga kalibracyjna. Umieścić odważnik kalibracyjny zgodnie z wymaganą masą na środku płytki ważącej. Na wyświetlaczu wyświetli się wartość „**PASS**”, a waga powróci do normalnego trybu ważenia. Kalibracja jest teraz zakończona.