

(CZ) Návod k použití – Hodiny nástěnné

Vybalte hodiny z obalu. Na zadní straně hodin je strojek a místo, kam se vkládá baterie. Vložte baterii správnou polaritou +/- . Nastavte čas kolečkem na strojku ve směru šipek.

Baterii měňte jednou za rok, i když hodiny ještě fungují. Vybité baterie okamžitě odstraňte ze zařízení a vyměňte je za nové. Staré baterie nevyhazujte do komunálního odpadu, ale doneste je na místa k tomu určená. Pokud hodiny déle nepoužíváte, vyjměte baterii, aby nedošlo k jejich poškození a uskladněte je zpět do krabice, aby nedošlo k poškození ručiček.

(SK) Návod na používanie – Hodiny nástenné

Vybalte hodiny z obalu. Na zadnej strane hodin je strojček a miesto, kam sa vkladá batéria. Vložte batériu správnou polaritou +/- . Nastavte čas kolieskom na strojčeku v smere šípok.

Batériu meňte raz za rok, aj keď hodiny ešte fungujú. Staré batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale doneste ich na miesta na to určené. Ak hodiny dlhšie nepoužívate, vyberte batériu, aby nedošlo k ich poškodeniu a uskladníte ich späť do krabice, aby nedošlo k poškodeniu ručičiek.

(PL) Instrukcja obsługi – Zegar ścienny

Wyjmij zegar z opakowania. Na tylnej stronie zegara znajduje się urządzenie zegarowe i miejsce do którego należy włożyć baterie. Baterie włoż zgodnie z oznaczeniem biegunów +/- . Nastaw godzinę przy pomocy kółka zgodnie ze strzałką.

Baterię należy wymienić raz do roku, nawet jeżeli zegar nadal funkcjonuje. Wyładowanie baterie natychmiast wyjąć z urządzenia i wymienić na nowe. Stare baterie nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych, ale umieścić je w specjalnie wyznaczonym miejscu zbiorczym. W przypadku, że zegar nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby nie doszło do ich uszkodzenia i przechowuj w tym stanie zegar.

(DE) Gebrauchsanleitung – Wanduhr

Die Uhr aus der Verpackung auspacken. Auf der Rückseite der Uhr befindet sich das Mechanismus und die Stelle, wohin batterie einzusetzen ist. Achten Sie, bitte, auf die richtige Polarität +/- . Stellen Sie die Zeit mit dem Rad auf dem Mechanismus in der Richtung der Pfeile ein.

Die Batterie ist einmal im Jahr zu wechseln, auch wenn die Uhr immer noch funktioniert. Die leeren Batterien sind sofort aus dem Gerät entfernen, und durch neue zu ersetzen. Die alten Batterien werfen Sie, bitte, nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie diese zu den dazu vorgesehenen Sammelstellen. Wenn Sie die Uhr eine längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie, um eine Beschädigung der Uhr zu verhindern, und lagern Sie die Uhr zurück in die Box, um den Schaden der Uhrzeiger zu vermeiden.