Instrukcja obsługi
(110003)

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Używać tylko w suchym środowisku, chronić przed kurzem, brudem i wysoką temperaturą.
- Nie otwieraj urządzenia i nie używaj go, jeśli jest uszkodzone.
- Naprawę należy powierzyć autoryzowanemu centrum serwisowemu
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki
- Przed czyszczeniem i dłuższym nieużywaniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- **Ostrzeżenie! Urządzenie nie powinno znajdować się w rękach dzieci**