

INSTRUKCJA OBSŁUGI

"FireData"

!!OSTRZEŻENIE: Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem zamka lub ustawieniem nowej kombinacji cyfr. Nie ponosimy również odpowiedzialności za awarie spowodowane niewłaściwą regulacją lub w wyniku użycia przemocy lub nieprofesjonalnego obchodzenia się z sejfem lub za szkody materialne spowodowane np. nieprawidłowym zamknięciem sejfu.

Zamek elektroniczny można otworzyć za pomocą osobistego kodu lub jednego z dwóch dostarczonych kluczy do otwierania awaryjnego. Każde naciśnięcie przycisku jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym. Nie zalecamy używania baterii alkalicznych.

Sejf jest fabrycznie dostarczany z kodem 1-5-9, zalecamy natychmiastową zmianę kodu fabrycznego na kod osobisty ze względów bezpieczeństwa.

1. URUCHOMIENIE:

- Zdejmij pokrywę blokady awaryjnej pod klawiaturą.
- Włóż jeden z dwóch kluczy dostarczonych z sejfem do zamka w celu awaryjnego otwarcia.
- Przekręć kluczyk w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Obróć uchwyt obrotowy w **lewo**, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Otwórz drzwi.
- Przekręć kluczyk z powrotem do pozycji wyjściowej i wyciągnij go.
- Zdejmij pokrywę komory baterii po wewnętrznej stronie drzwiczek.
- Włóż 4 baterie 1,5 V AA (alkaliczne) (przestrzegaj prawidłowej biegunowości podczas wkładania baterii).
- Po prawidłowym włożeniu baterii zielona i czerwona dioda LED będą migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Zamknij komorę baterii.

2. BŁĘDNE WPROWADZENIE

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu lub próby otwarcia przy użyciu kodu, który nie uprawnia do dostępu, rozlegnie się potrójny sygnał dźwiękowy i zaświeci się czerwona dioda LED.

3. CZAS ZABLOKOWANIA PO NIEPRAWIDŁOWYM WPROWADZENIU

Jeśli nieprawidłowy kod zostanie wprowadzony trzykrotnie, przez 15 sekund rozlegnie się sygnał dźwiękowy i rozpocznie się 15-minutowy okres blokady, podczas którego nie będzie można wprowadzić żadnego kodu.

OSTRZEŻENIE Tego okresu blokady nie można przerwać. W okresie blokady sejf można otworzyć za pomocą jednego z dwóch kluczy awaryjnych. Nie należy wyjmować baterii podczas okresu blokady.

Po upływie okresu blokady można otworzyć za pomocą kodu upoważniającego do dostępu.

4. WYMIANA BATERII (w przypadku pojawienia się informacji o niskim poziomie naładowania baterii lub braku możliwości otwarcia urządzenia pomimo podania prawidłowego kodu, należy niezwłocznie wymienić baterie).

- W razie potrzeby otwórz sejf za pomocą kluczy awaryjnego otwierania (patrz sekcja 10 - Otwieranie za pomocą kluczy awaryjnego otwierania).
- Zdejmij pokrywę komory baterii po wewnętrznej stronie drzwiczek.
- Wyjmij stare baterie.
- Włóż nowe baterie dobrej jakości (alkaliczne) - przestrzegaj prawidłowej biegunowości.
- Zamknij komorę baterii.

OSTRZEŻENIE Po wymianie baterii zapisany kod zostanie zachowany.

5. OTWIERANIE Z KODEM USTAWIONYM FABRYCZNIE

- Wciśnij przycisk "***".

- b. Wpisz kod wprowadzony fabrycznie (1-5-9).
- c. - Wciśnij przycisk „#”.
- d. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu zaświeci się zielona dioda LED, a klawiatura mignie trzy razy (3).
- e. Obróć uchwyt obrotowy w **kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara** w ciągu pięciu (5) sekund.

OSTRZEŻENIE Jeśli po naciśnięciu przycisku " # " rozlegnie się potrójny sygnał dźwiękowy i zaświeci się czerwona dioda LED, należy ponownie rozpocząć otwieranie od punktu 5a.

6. ZMIANA KODU (wybrany kod pozostaje taki sam po wymianie baterii).

- a. Naciśnij czerwony przycisk przełącznika po wewnętrznej stronie drzwi w lewym górnym rogu.
- b. Klawiatura jest podświetlona, a zielona dioda miga.
- c. Wprowadź wymagany nowy kod (min. 3 znaki, maks. 8 znaków).
- d. Potwierdź wpis za pomocą przycisku " # ".
- e. Powtórz wybrany nowy kod (min. 3 znaki, maks. 8 znaków).
- f. Potwierdź wprowadzenie naciskając przycisk " # ".
- g. Zielona dioda LED zaświeci się na około 5 sekund.
- h. Kod został pomyślnie zmieniony.

OSTRZEŻENIE Jeśli podczas programowania świeci się czerwona dioda LED i słychać potrójny sygnał dźwiękowy, należy rozpocząć programowanie od punktu 6a - ważny do tej pory kod nie został jeszcze zmieniony.

7. OTWIERANIE KODEM OSOBISTYM

- a. Wprowadź swój osobisty kod (min. 3 cyfry, maks. 8 cyfr).
- b. - Wciśnij przycisk „#”.
- c. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu zaświeci się zielona dioda LED, a klawiatura mignie trzy razy (3).
- d. Obróć uchwyt obrotowy w **kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara** w ciągu pięciu (5) sekund.

OSTRZEŻENIE Jeśli po naciśnięciu przycisku " # " zaświeci się czerwona dioda LED, należy ponownie rozpocząć procedurę otwierania od punktu 7a.

8. DEZAKTYWACJA/AKTYWACJA DŹWIĘKÓW PRZYCISKÓW

- a. - Wciśnij przycisk „#”.
- b. - Wciśnij przycisk „5”.
- c. - Wciśnij przycisk „#”.

OSTRZEŻENIE Podczas ponownej aktywacji przycisków należy postępować zgodnie z opisem w punkcie 8.a..

9. AKTYWACJA / DEZAKTYWACJA ALARMU RUCHU (alarm ruchu nie jest aktywowany fabrycznie. Alarm ruchu można ustawić w trzech (3) etapach)

- a. Przy otwartych drzwiach naciśnij czerwony przycisk przełącznika znajdujący się po wewnętrznej stronie drzwi w lewym górnym rogu.
- b. - Wciśnij przycisk „#”.
- c. Naciśnij " 1 " (low), " 2 " (medium), " 3 " (wysoki) lub 0 (zdezaktywowany).
- d. - Wciśnij przycisk „#”.

OSTRZEŻENIE Jeśli sejf poruszy się po aktywacji alarmu ruchu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a klawiatura zacznie migać.

10. OTWIERANIE ZA POMOCĄ KLUCZA AWARYJNEGO

- a. Zdejmij pokrywę blokady awaryjnej pod klawiaturą.
- b. Włóż jeden z dwóch kluczy dostarczonych z sejfem do zamka w celu awaryjnego otwarcia.
- c. Przekręć kluczyk w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- d. Obróć uchwyt obrotowy w **lewo**, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- e. Otwórz drzwi.
- f. Przekręć kluczyk z powrotem do pozycji wyjściowej i wyciągnij go.