

INSTRUKCJA OBSŁUGI „RFID Safe”

!!UWAGA: Przed uruchomieniem zamka elektronicznego lub ustawieniem nowego szyfru należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie spowodowane nieprawidłową regulacją lub w wyniku użycia nadmiernej siły lub nieprofesjonalnego obchodzenia się lub za szkody materialne lub w mieniu spowodowane na przykład przez nieprawidłowe zamknięcie sejf.

Sejf „RFID Safe” można otworzyć za pomocą kodu głównego, kodu gościa, karty RFID lub jednego z dwóch dostarczonych kluczy do otwierania awaryjnego. Każde naciśnięcie przycisku potwierdza sygnał dźwiękowy. Błędne wprowadzenie kodu można poprawić naciskając przycisk „CLEAR”. Jeśli chcesz, aby wpisany kod (główny lub gościnny) nie pojawiał się na wyświetlaczu podczas jego wpisywania, przed wprowadzeniem hasła naciśnij przycisk „0”, a następnie przycisk „LOCK”. Zamiast wciśniętej cyfry na wyświetlaczu pojawi się „.”. Nie zalecamy korzystania z baterii niealkalicznych. Sejf jest dostarczany z fabrycznie ustawionym kodem głównym 8-8-8-8-8-8, ze względów bezpieczeństwa zalecamy natychmiastową zmianę fabrycznego kodu głównego na swój osobisty kod główny.

- 1. URUCHOMIENIE:**
 - a. Zdejmij osłonę zamka otwierania awaryjnego znajdującą się z prawej strony okucia przesuwając ją w prawo.
 - b. Włóż jeden z dwóch dostarczonych kluczy do otwierania awaryjnego do zamka.
 - c. Przekręć kluczyk w lewo.
 - d. Otwórz drzwi.
 - e. Obróć kluczyk z powrotem do pierwotnej pozycji i wyciągnij go.
 - f. Wykręć śrubę zabezpieczającą z pokrywy komory baterii po wewnętrznej stronie drzwi.
 - g. Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie.
 - h. Włóż cztery baterie AA 1,5 V (alkaliczne) (przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację).
 - i. Na wyświetlaczu pojawi się napis „SECURe”, a następnie „-GOOd-” – sejf jest teraz gotowy do pracy.
 - j. Zamknij komorę baterii.
 - k. Pierwsze otwarcie wykonaj przy użyciu fabrycznego kodu głównego (patrz punkt 8 „Otwieranie za pomocą kodu głównego”).

2. NIEPRAWIDŁOWE WPROWADZENIE

W przypadku wprowadzenia błędnego kodu lub próby otwarcia za pomocą karty RFID bez autoryzacji dostępu, pięciokrotnie zabrmi sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”.

3. CZAS ZABLOKOWANIA PO BŁĘDNYM WPROWADZENIU

Po czterokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu lub próbie otwarcia za pomocą karty RFID bez uprawnienia do dostępu rozpoczyna się okres blokady trwający 15 minut, podczas którego nie można wprowadzać kodu. Jeśli w czasie blokady zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk, na wyświetlaczu pojawi się „HOLD15”, a pozostały czas blokady będzie odliczany aż do jego upływu. Czas blokady można anulować poprzez krótkie wyjęcie baterii.

- 4. WYMIEN BATERIE** (jeżeli napis na wyświetlaczu jest słaby lub nieczytelny lub jeżeli sejf nie można już otworzyć, należy natychmiast wymienić baterie).
 - a. W razie potrzeby otwórz sejf kluczem do otwierania awaryjnego (patrz punkt 11 - Otwieranie kluczem do otwierania awaryjnego).
 - b. Wykręć śrubę zabezpieczającą z pokrywy komory baterii po wewnętrznej stronie drzwi.
 - c. Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie.
 - d. Wyjmij stare baterie.
 - e. Włóż nowe baterie (alkaliczne) – zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.
 - f. Zamknij komorę baterii.

UWAGA! Po wymianie baterii zapisane kody (kod główny, kod gościa) i zapisane karty RFID zostaną zachowane.

5. ZMIANA KODU GŁÓWNEGO (wybrany przez Ciebie kod główny zostanie zachowany po wymianie baterii)

- a. Po otwarciu i odblokowaniu drzwi należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „CLEAR”.
- b. Na wyświetlaczu pojawi się „PRGO”.
- c. Wprowadź aktualny kod główny (przy dostawie 8-8-8-8-8-8).
- d. Na wyświetlaczu pojawi się „NEU”.
- e. Wprowadź wybrany kod główny (sześć znaków).
- f. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „AGAIN”.

- g. Powtórz wybrany kod główny (sześć znaków).
- h. Po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu „dONE”, kod główny został pomyślnie zmieniony.

UWAGA! Jeżeli podczas programowania na wyświetlaczu pojawi się „ERROR”, programowanie rozpocznij od punktu 5.a.

6. OTWIERANIE PRZY UŻYCIU KODU GŁÓWNEGO a. Wprowadź aktualny kod główny (przy dostawie 8-8-8-8-8).

- b. Podczas procesu otwierania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OPEN”.
- c. Po otwarciu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OPENEd”.

UWAGA! Jeżeli podczas otwierania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, rozpocznij otwieranie przy użyciu kodu głównego, który zapisałeś wcześniej, od punktu 8.a.

7. ZABLOKOWANIE ZA POMOCĄ KODU GOŚCIA a. Zamknij drzwi i wprowadź wybrany kod gościa (od trzech do sześciu znaków).

- b. Wpisany kod pojawi się na wyświetlaczu.
- c. Potwierdź wprowadzenie kodu naciskając przycisk „LOCK”.
- d. Sejf zostanie automatycznie zablokowany, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CLOSE”.
- e. Po prawidłowym zablokowaniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CLOSEd” i wybrany kod.
- f. Jeśli prawidłowe zablokowanie nie jest możliwe, na wyświetlaczu pojawi się „ERROR2”.
- g. Upewnij się, że drzwi są całkowicie zamknięte i ponownie rozpocznij zamykanie zgodnie z opisem z punktu 6.a.

8. OTWARCIE PRZY UŻYCIU KODU GOŚCIA a. Po zamknięciu drzwi lub wysunięciu mechanizmu zamykającego wprowadź wybrany wcześniej kod gościa (trzy, cztery, pięć lub sześć znaków).

- b. Podczas procesu otwierania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OPEN”.
- c. Po otwarciu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OPENEd”.

UWAGA! Jeżeli podczas otwierania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, rozpocznij otwieranie przy użyciu kodu gościa, który zapisałeś wcześniej w punkcie 7.a.

9. BLOKOWANIE ZA POMOCĄ KARTY RFID a. Zamknij drzwi i przyłóż kartę RFID do symbolu RFID po prawej stronie klawiatury.

- b. Sejf zostanie automatycznie zablokowany, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CLOSE”.
- c. Po prawidłowym zablokowaniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CLOSEd”.
- d. Jeśli prawidłowe zablokowanie nie jest możliwe, na wyświetlaczu pojawi się „ERROR2”.
- e. Upewnij się, że drzwi są całkowicie zamknięte i ponownie rozpocznij blokowanie zgodnie z opisem w punkcie 9.a.

10. OTWIERANIE ZA POMOCĄ KARTY RFID a. Po zamknięciu drzwi lub wysunięciu mechanizmu blokującego należy przyłożyć kartę RFID do złącza pomiędzy klawiaturą a osłoną zamka awaryjnego otwierania, którym dokonałeś zamknięcia.

- b. Podczas procesu otwierania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OPEN”.
- c. Po otwarciu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OPENEd”.

UWAGA! Jeżeli podczas otwierania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „BŁĄD”, rozpocznij otwieranie za pomocą karty RFID, którą zapisałeś wcześniej w punkcie 10.a.

11. OTWIERANIE ZA POMOCĄ KLUCZA AWARYJNEGO OTWARCIA a. a. Zdejmij osłonę zamka otwierania awaryjnego znajdującą się z prawej strony okucia przesuwając ją w prawo.

- b. Włóż jeden z dwóch dostarczonych kluczy do otwierania awaryjnego do zamka.
- c. Przekręć kluczyk w lewo.
- d. Gdy napięcie akumulatora będzie wystarczające, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OPENEd” i sejf zostanie otwarty.
- e. Podczas wyciągania należy przekręcić klucz z powrotem do pozycji wyjściowej - sejf jest ponownie zamknięty