

Instrukcja obsługi wagi platformy

Numer katalogowy: 214017



WPROWADZENIE, PODSTAWOWE INSTRUKCJE KORZYSTANIA Z WAGI

Jeśli chcesz, aby waga służyła Ci niezawodnie i w sposób satysfakcjonujący, przeczytaj niniejszą instrukcję i postępuj zgodnie z nią. W przypadku jakiegokolwiek awarii należy wezwać autoryzowany serwis zgodnie z zaleceniami swojego sprzedawcy lub importera.

Rzeczywista waga (pomost wagowy) powinna być zawsze umieszczona na płaskiej i twardej powierzchni. Wskaźnik (jednostka oceniająca) powinien być również mocno przymocowany do ściany lub do odpowiedniego wspornika, aby ułatwić bezproblemowe naciskanie przycisków na klawiaturze obok wyświetlacza.

Podczas pracy nie wystawiaj wagi na nagłe zmiany temperatury lub bezpośrednie światło słoneczne. Zaleca się stosowanie wagi w zakresie temperatur od +15°C do +30°C; poza tym zakresie dokładność ważenia może być zmniejszona.

Zasilacz należy podłączyć do gniazdka, w którym napięcie sieciowe prądu przemiennego wynosi od 220 do 230 V. Nie podłączaj urządzeń o wyższym poborze mocy powodującym wahania napięcia do gałęzi obwodu gniazda, do której podłączona jest waga. Jeśli sieć elektryczna nie jest dostępna, waga może być zasilana 6 bateriami AA – 1,5V. Waga musi być eksploatowana poza siecią wysokiego napięcia, silników elektrycznych, telewizorów i innych urządzeń, które mogą generować silne pola elektromagnetyczne.

Nie wystawiaj wagi na intensywny przepływ powietrza (np. z wentylatora), ponieważ uniemożliwia to stabilizację wagi i zmniejsza dokładność. Nie narażaj wskaźnika ani wagi na wstrząsy mechaniczne, ponieważ może to uszkodzić czujnik tensometryczny. Należy pamiętać, że waga jest urządzeniem pomiarowym i należy obchodzić się z nią odpowiednio.

Waga **CSS-100** nie jest przeznaczona do środowisk mokrych lub agresywnych chemicznie. Ochrona przed wodą i pyłem ma tylko klasę IP-54. Nie zaleca się również stosowania agresywnych środków do czyszczenia wskaźnika ze względu na możliwość uszkodzenia folii klawiatury i wyświetlacza.

Nie należy przeciążać wagi ponad jej maksymalny udźwig (100 kg), ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie czujników wagowych.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WAGI, FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

CAŁKOWITY OPIS WAG

PLATFORMA WAGOWA
do góry nogami



Miejsce do włożenia
baterii AA

Kabel od platformy wagowej do
wskaźnika

Gniazdo do podłączenia adaptera
sieciowego

WSKAŹNIK



Wyświetlacz

Klawiatura

Plastikowa nakrętka
mocująca

Uchwyt wskaźnika

WSKAŹNIK Z WYŚWIETLACZEM I KŁAWIATURĄ

Wskaźnik skali **CSS-100** wykorzystuje numeryczny (siedmiosegmentowy) pięciocyfrowy wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 15mm oraz klawiaturę przyciskową pokrytą folią ochronną z opisami poszczególnych przycisków.

Wskaźnik jest przymocowany do uchwyty i jest regulowany w osi poziomej za pomocą plastikowych nakrętek po bokach wskaźnika.

Uchwyt wskaźnika można dowolnie umieścić obok platformy wagowej lub zamontować na ścianie.



Funkcje przycisków są następujące:

	Włączenie / wyłączenie wagi
	Zachowanie danych o masie na wyświetlaczu nawet po zdjęciu ładunku z wagi
	Przełączanie jednostki wagi kilogramy / funty
	Stałe wyrównanie punktu zerowego / tarowanie wagi (zerowanie opakowania lub pierwszej części odważnika)

SAMOOBSŁUGA I WYKORZYSTANIE WAGI

PIERWSZE URUCHOMIENIE WAGI

Podłącz zasilacz prądu zmiennego do gniazdka elektrycznego lub włóż 6 baterii AA do komory baterii pod plastikową nasadką na spodzie platformy wagowej. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski lub jest rozładowana, w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się symbol baterii.

Umieść platformę wagową na płaskiej, twardej powierzchni (podłoże lub stół warsztatowy) i zamontuj wskaźnik i uchwyt na ścianie lub luźno w pobliżu platformy wagowej.

Po włączeniu wagi przyciskiem  wersja w skali (F=100) pojawia się chwilowo na wyświetlaczu i wyświetlacz zostaje wyzerowany.

Przed rozpoczęciem ważenia symbol "**ZERO**" musi być wyświetlany w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Oznacza to, że waga jest faktycznie wyzerowana.

W prawej części wyświetlacza strzałka wskazuje jednostkę wagi **kg**.

WAŻENIE PODSTAWOWE

Umieść ważony przedmiot na platformie wagowej w taki sposób, aby nie opierał się o otaczające go przedmioty lub matę wagową, a waga ważonego przedmiotu zostanie wyświetlona na wyświetlaczu wskaźnika.

Jeśli waga jest przeciążona powyżej maksymalnej pojemności, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie "**EEEE**".

Za pomocą przycisku  możesz zmienić jednostkę wagi z **kilogramów** na **funty** i odwrotnie. Wybrana jednostka jest następnie wskazywana strzałką po prawej stronie wyświetlacza.

WAŻENIE Z WYKORZYSTANIEM TARY

Funkcje **ZERO** (trwała korekta zerowego obciążenia) i **TARE** (odwracalne odliczenie i wyzerowanie opakowania) są praktycznie połączone w jedną funkcję dla skali CSS. Maksymalna waga wagi jest pomniejszana o wagę tary (tj. suma tary i ważonego przedmiotu nie może przekraczać 100 kg).

Aby użyć pojemnika lub miski, umieść go na wadze i naciśnij przycisk  – wyświetlacz zostanie zresetowany i symbol "**ZERO**" pojawi się ponownie na wyświetlaczu.

Po umieszczeniu ważonego przedmiotu lub towaru w misie na wadze, wyświetlacz pokaże wagę netto (netto) ważonego przedmiotu lub towaru.

Po usunięciu tary (misy) z wagi, wyświetlacz pokazuje wagę tary ze znakiem ujemnym.

Tarę można później anulować poprzez ponowne naciśnięcie przycisku  po całkowitym opróżnieniu platformy wagowej wagi

Użycie funkcji **ZERO** i **TARE** jest powiązane z równowagą w stanie ustabilizowanym.

WAŻENIE ZA POMOCĄ FUNKCJI HOLD

W przypadku wagi typu CSS funkcja **HOLD** nie uśrednia niespokojnego obciążenia, a jedynie utrzymuje ciężar na wyświetlaczu po usunięciu ważonego przedmiotu z wagi.

Niezależnie od tego, czy jakiegokolwiek opakowanie jest wytarowane, umieść ważony przedmiot lub towary na platformie wagowej, a

po ustabilizowaniu się naciśnij przycisk

HOLD

Dane dotyczące masy pozostaną na wyświetlaczu nawet po zdjęciu obciążenia z wagi, aż do

momentu anulowania funkcji poprzez ponowne naciśnięcie przycisku

HOLD

. Użycie funkcji HOLD

jest sygnalizowane kropką w lewej dolnej części wyświetlacza.

WYŁĄCZANIE WAGI

Domyślnie wagę można wyłączyć jednym naciśnięciem przycisku

**ON
OFF**

Waga jest wyposażona w funkcję **AUTO POWER OFF**, którą można aktywować lub dezaktywować w ustawieniach użytkownika (patrz rozdział 4.). Gdy ta funkcja jest włączona, waga automatycznie wyłącza się po około 2 minutach odpoczynku i bezczynności.

WAGA - USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA FUNKCJI AUTO POWER OFF:

Przy wyłączonej wadze naciśnij przycisk

HOLD

, przytrzymaj je, a następnie naciśnij

**ON
OFF**

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**A-On**" (funkcja aktywowana) lub "**A-Off**" (funkcja jest wyłączona) – zgodnie z poprzednimi ustawieniami.

Możesz zmienić ustawienia za pomocą przycisku

**ZERO
TARE**

Aby zakończyć ustawienia, naciśnij przycisk

**ON
OFF**

SPECYFIKACJE I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE SKALI

Maksymalny udźwig	100 kg
Działki	20 g
Tara	-Maks. (w całym zakresie)
Wyświetlacz	LCD, 5 miejsc, wysokość cyfr 15 mm
Moc pobierana	Ok. 1 W
Zasilanie	AC 230V / zasilacz sieciowy DC 9V / 100mA
Alternatywne zasilanie	6x bateria AA 1,5V
Wymiary platformy wagowej DxSxW	325 x 315 x 50 mm
Ochrona przed wodą	IP-54
Ciężar własny wagi	ca. 1,54 kg
Temperatura pracy	+10°C do +30°C