

INSTRUKCJA OBSŁUGI KEY PROTECT

!! UWAGA: Przed rozpoczęciem obsługi zamka albo ustawianiem nowej kombinacji, prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie funkcjonalności spowodowane błędnym przełączaniem, ewentualnym użyciem siły albo innymi nefachowymi operacjami oraz za szkody rzeczowe i materialne, które wynikają na przykład z nieprofesjonalnego zamykania.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że Państwa box jest dostarczany z kodem fabrycznym: - 0 - 0 - 0 - 0 - i Państwo będą musieli ze względów bezpieczeństwa ustawić swój kod osobisty.

1. PIERWSZE OTWIERANIE

- a) Ustawiamy box w położeniu stojącym.
- b) Obracamy kółkami zamka cyfrowego tak długo, aż jako znak otwierania, nie pojawi się kod fabryczny - 0 - 0 - 0 - 0 -.
- c) Potem naciskamy w dół przycisk do otwierania (Fig. A).
- d) Teraz przednią część boxu możemy otworzyć w kierunku do przodu.

2. USTAWIENIE KODU OSOBISTEGO

- a) Wybieramy swój osobisty kod czterocyfrowy (nie stosujemy tu daty urodzenia albo podobnych, intuicyjnie znanych danych).
- b) Przełącznik po wewnętrznej stronie przedniej części przestawiamy w kierunku strzałki (Fig. B).
- c) Obracamy kółkami zamka cyfrowego tak długo, aż przy tym znaku nie pojawi się wybrany przez Państwa kod czterocyfrowy.
- d) Przełącznik po wewnętrznej stronie przedniej części przestawiamy z powrotem do położenia początkowego (przeciwnie do kierunku strzałki).
- e) Teraz Państwa nowy kod już jest ustawiony.

3. OTWIERANIE

- a) Obracamy kółkami zamka cyfrowego tak długo, aż jako znak otwierania, nie pojawi się wybrany przez Państwa kod czterocyfrowy.
- b) Potem naciskamy w dół przycisk do otwierania (Fig. A)
- c) Teraz przednią część boxu możemy otworzyć w kierunku do przodu.