

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNY KW-trio 13044



Aby zapobiec uszkodzeniom, podczas korzystania z gilotyny należy zawsze przestrzegać instrukcji obsługi.

Gilotyną można ciąć papier, film, folię. Nóż pozostaje ostry bardzo długo, jeśli zachowasz maksymalną wysokość ciętego materiału i nie przetniesz nieodpowiednich materiałów /materiałów niewymienionych powyżej/.

Podczas korzystania z nożyc należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. Zawsze przesuwaj głowicę tnącą od początku do końca, tylko w ten sposób wykorzystasz maksymalną długość cięcia.
2. Wycięty papier należy ułożyć na zaznaczonych liniach.
3. Poruszaj głowicą tnącą szybkim, prostym ruchem, dociskając ją dłonią. Jeśli głowica tnąca będzie poruszana powolnym, nierównym, gwałtownym, okrężnym ruchem, nie uzyskasz prostego cięcia.
4. Głowicę tnącą można przesuwać / ciąć / w obu kierunkach.

UWAGA: gilotyny spełniają rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa.

Opis:

Obcinarka dyskowa do papieru w formacie A5-A2. Umożliwia szybkie i dokładne wycinanie rysunków, zdjęć i innych materiałów. Szlifowana tarcza tnąca umieszczona jest w ergonomicznie zaprojektowanej głowicy, przesuwanej po metalowym pręcie, metalowym stole. Dociskowa linijka z tworzywa sztucznego przeznaczona jest do pomiaru nacisku. Maksymalna pojemność 10 arkuszy papieru

TYP	KW-trio13044
długość cięcia (mm)	580
wysokość cięcia (arkusz 70g)	10
rozmiar stołu (mm)	580x157
maxymalny format	A2
ciśnienie	automat