



Tacker KW trio 8534 - instrukcja obsługi

Opis:

Wydajny zszywacz do mocowania tkanin dekoracyjnych, folii, kartonu. Zszywki ładowane od przodu, solidna konstrukcja. Zszywki: 53/6-14, 23/6-14. Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do mocowania miękkich materiałów, takich jak papier, folia PE, tekstylia i inne materiały plastyczne i dekoracyjne, do drewnianej podstawy o odpowiedniej grubości. Narzędzie mocuje wymienione materiały do podłoża za pomocą stalowego klipsa, który z dużą prędkością wciska się w materiał za pomocą mechanizmu sprężynowego narzędzia.

Ostrzeżenie:

Podczas pracy należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo i instrukcję, istnieje ryzyko np. przekłucia kończyny i innych części ciała, uszkodzenia wzroku lub słuchu. Używaj sprzętu ochronnego. Podczas korzystania ze zszywacza należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby, które mogłyby doznać obrażeń. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci i osób niezaznajomionych z jego obsługą. Ten produkt jest niebezpieczny w rękach niewykwalifikowanych operatorów. Nigdy nie kieruj zszywacza na inne osoby ani na siebie.

Jak używać:

Używaj zszywacza odpowiedniego do swoich zastosowań, aby lepiej i bezpieczniej spełniał swoje zadanie w zastosowaniach, do których został zaprojektowany. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na zszywany produkt i nie używaj zszywacza do celów, do których nie jest przeznaczony. Jeśli nie używasz zszywacza, przechowuj go w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i innych nieupoważnionych osób. Z najwyższą starannością utrzymuj zszywacz w czystości i dobrym stanie technicznym. Nie używaj produktu uszkodzonego lub zużytego. Zawsze sprawdź przed użyciem zszywacza pod kątem odkształcenia lub zakleszczenia ruchomych części, uszkodzeń poszczególnych części oraz inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłową i bezpieczną pracę zszywacza. Używaj wyłącznie oryginalnych klipsów zalecanych przez dostawcę dla Twojego modelu. Wypełnianie zszywkami: trzymaj zszywacz tak, aby dźwignia dociskowa była skierowana w dół, a magazynek tak w pozycji poziomej. Naciśnij dźwignię na końcu zszywacza w kierunku wyjścia zszywek i odciągnij nacisk od przedniej części, jak pokazano. Wyciągnij ciśnienie do końca. Przechyl narzędzie, aby opróżnić magazynek z pozostałych zszywek i włóż właściwą zszywkę. Nieprawidłowe położenie zszywek może spowodować nieprawidłowe działanie zszywacza.