

Detektor impulsów LR-50

175016

Instrukcja obsługi
PL



INSTRUKCJA UŻYCIA:

1. Otwórz pokrywę baterii
2. Włóż baterie zgodnie ze specyfikacją detektora (alkaliczne lub akumulatorowe) zgodnie z polaryzacją oznaczoną wewnątrz komory baterii. Bateria nie może być częścią urządzenia.
3. Załóż pokrywę baterii.
4. Włącz czujkę wciskając przycisk „ON/OFF”.
5. Czujka jest sprawna, jeśli w urządzeniu jest włączona funkcja trybu detekcji. Skieruj wiązkę lasera na wyświetlacz detektora. **UWAGA!! ZAWSZE POZIOMOWAĆ ODDZIELNIE W POZIOMIE I PIONIE. AWARIA CZUJNIKA MOŻE WYSTĄPIĆ PRZY WŁĄCZONYM W TYM SAMYM CZASIE PŁASZCZYZNIE H i V.**
6. **EFEKTYWNY ZASIĘG CZUJKI WYNOSI OD 1 m do 50 m!** W innym zakresie długości niwelacji może również wystąpić błędny odczyt na czujniku czujki.
7. Jeżeli wiązka znajduje się poniżej poziomu środkowego, zaświeci się górna lampka kontrolna i rozlegnie się powolny, przerywany sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że detektor znajduje się wyżej niż wiązka emitowana przez urządzenie. Przesuń detektor niżej.
8. Jeżeli wiązka znajduje się powyżej poziomu środkowego, zaświeci się dolna kontrolka i rozlegnie się szybko przerywany sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że detektor znajduje się niżej niż wiązka emitowana przez urządzenie. Przesuń detektor wyżej.
9. Gdy wiązka znajdzie się na poziomie środkowym, zaświeci się środkowa lampka kontrolna i rozlegnie się ciągły sygnał dźwiękowy. Detektor sygnalizuje prawidłową wartość. Narysuj ponownie te dane na wyrównanej powierzchni.
10. Przyciskiem „głośnik” można wyłączyć sygnalizację dźwiękową, jednak sygnalizacja LED jest nadal aktywna.
11. Wyłącz czujkę naciskając przycisk „ON/OFF”.