

# Instrukcja obsługi wózka paletowego

---

## Sterowanie wózkiem

Na uchwycie znajduje się dźwignia sterująca, którą można nastawić w pozycjach:

**LIFT** – w tej pozycji odbywa się podnoszenie wideł wózka

**LOW** – zwalnia zawór i opuszcza widły

**NEUTRAL** – neutralna pozycja, którą ustaw podczas poruszania się z wózkiem

Gdy wózek nie jest używany, opuść widły do najniższego położenia i ustaw dźwignię sterującą w pozycji NEUTRAL. W spoczynku na wózku nie powinien znajdować się żaden ładunek.

## Kontrola i konserwacja

### Olej

Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju hydraulicznego. Całkowita zawartość oleju w tłoku hydraulicznym wynosi 300 ml. Do uzupełniania oleju należy używać oleju silnikowego lub oleju hydraulicznego o lepkości 30 cst w temperaturze 40°C. W przypadku wycieku oleju należy zaprzestać używania wózka i skontaktować się z serwisem.

### Koła

Podczas codziennej kontroli należy zwrócić uwagę na koła, usunąć nawinięte włókna itp. Do smarowania części ruchomych wózka stosuj olej silnikowy lub smary.

**W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z serwisem. Nie próbuj naprawiać wózka, jeśli nie zostałeś do tego przeszkolony i upoważniony.**

## Bezpieczeństwo podczas pracy

- Przed rozpoczęciem pracy operator musi zapoznać się z obsługą wózka
- Przed przystąpieniem do pracy wózkiem należy sprawdzić jego stan techniczny (koła, widły, mechanizm podnoszący)
- Nie używaj wózka na pochyłych powierzchniach
- Nie wchodź na widły wózka
- Podczas pracy w zimnym lub gorącym otoczeniu metalowe części wózka, a zwłaszcza uchwyt, mogą bardzo się ochłodzić lub paleta
- Do pracy z wózkiem i manipulacji zalecamy rękawice robocze
- Nie przekraczaj dozwolonej ładowności wózka
- Ładunek musi być równomiernie rozłożony na widłach
- Podczas przemieszczania się wózka pracownik musi mieć wystarczającą widoczność