

Instrukcja obsługi cyfrowego sejfu na odcisk palca

465056-465059



Pierwsze otwarcie sejfu

1. Usuń małą plastikową osłonę (po prawej stronie panelu).
2. Wyjmij klucz awaryjny z plastikowego opakowania.
3. Otwórz pokrywę panelu i włóż do niego 4 baterie.



4. Włóż klucz do zamka i obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.



5. Obróć pokrętle zgodnie z ruchem wskazówek zegara – sejf się otworzy.

UWAGA! Klucze awaryjne przechowuj poza sejfem!

Ustawienie odcisku palca

1. Otwórz drzwi sejfu.



2. Naciśnij **przycisk resetowania** (po lewej stronie tylnej części drzwi) – czytnik odcisków palców zacznie migać na **niebiesko**.



3. Połóż palec na czytniku – usłyszysz **krótki dźwięk „DI”**.

4. Zdejmij palec i ponownie go przyłóż. Powtórz ten krok **4 razy**.

5. Po pomyślnym ustawieniu rozlegnie się **długi dźwięk „DI---”**.

6. Jeśli usłyszysz **„DIDIDI”** i **niebieskie** światło zgaśnie, rejestracja **nie powiodła się** – spróbuj ponownie. **Uwaga:** Pamięć może przechowywać do **30 odcisków palców**.

Ustawienie kodu

1. Otwórz drzwi.

2. Naciśnij dwukrotnie szybko **przycisk resetowania** (po lewej stronie tylnej części drzwi). Po **krótkim dźwięku „DI”** podświetli się klawiatura numeryczna.

3. Wpisz **nowy kod (1-8 cyfr)** i potwierdź przyciskiem **„#”**.

4. Usłyszysz **„DI”**, a następnie ponownie wpisz ten **sam kod**.

5. Po pomyślnym ustawieniu rozlegnie się **długi dźwięk „DI---”**.

Uwaga: Domyślny kod to **123456**.

Usuwanie odcisków palców i kodu

1. Przytrzymaj **przycisk resetowania** (po lewej stronie tylnej części drzwi) przez **5 sekund**.

2. **Niebieskie** światło zacznie migać i rozlegnie się **długi dźwięk „DI---”**.

3. Wszystkie odciski palców i kod zostaną usunięte. Domyślny kod powróci do **123456**.

Uwaga: Jeśli w systemie **nie ma zapisanych odcisków palców**, sejf można otworzyć **dowolnym odciskiem palca**.

Tryby zabezpieczeń

1. Tryb normalny

- Otwórz drzwi sejfu.
- Naciśnij cyfrę **1**, a następnie **przycisk resetowania**.
- Po **długim sygnale** sejf zostanie ustawiony w **tryb normalny**.
- W tym trybie sejf można otworzyć **kodem lub odciskiem palca**.

2. Tryb bezpieczny

- Otwórz drzwi sejf.
- Naciśnij **cyfrę 2**, a następnie **przycisk resetowania** (po lewej stronie tylnej części drzwi).
- Po **długim sygnale** sejf zostanie ustawiony w **tryb bezpieczny**.
- **W tym trybie wymagane jest jednoczesne użycie kodu i odcisku palca.**

Otwarcie sejf

1. W trybie normalnym (dwa sposoby)

Odblokowanie odciskiem palca:

- Przyłóż palec do czytnika.

- Po **długim sygnale "DI---**", niebieskie światło zacznie migać i zaświeci się ikona odblokowania.



- Aby otworzyć drzwi sejf, przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

- Jeśli usłyszysz „**DIDIDI**” i zaświeci się ikona **kłódki**,  próba się **nie powiodła** – spróbuj ponownie.

Otwarcie za pomocą kodu:

- Wybudź klawiaturę, dotykając touchpada.
- Wprowadź **kod** i potwierdź klawiszem „**#**”.
- Po usłyszeniu **długiego dźwięku „DI---**”, przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i otwórz drzwi.

2. Otwieranie w trybie awaryjnym

- **W tym trybie wymagane jest jednoczesne użycie kodu i odcisku palca**
- Po wprowadzeniu jednych danych (kodu lub odcisku palca) kontynuuj za pomocą drugiej metody weryfikacji.

Awaryjne otwieranie

- Jeśli zapomnisz kodu i odcisków palców, użyj **klucza awaryjnego** tak samo, jak przy pierwszym otwieraniu drzwi.



- Po otwarciu sejf należy ustawić nowy kod i odciski palców.

UWAGA! Trzymaj klucze awaryjne poza sejfem!