

Kąpiel wodna

434248, 434249

Tłumaczenie instrukcji obsługi

Zachować instrukcję do następnego wykorzystania.

1. Prezentacja urządzenia

Elektryczna wanna do podgrzewania (kąpiel wodna) to nowy produkt elektrotermiczny, zaprojektowany i wykonany z wykorzystaniem zaawansowanej technologii. Wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, ma piękny i luksusowy wygląd, jest czysty i higieniczny. Zastosowano importowane części sprzętu elektrycznego, energooszczędne i trwałe. Jest wyposażony w automatyczny termostat i opcjonalną funkcję ustawienia temperatury wody, przynosi bezpieczeństwo i niezawodność, łatwą obsługę, a więc jest najlepszym wyborem dla hoteli, restauracji i sklepów spożywczych, itp.

2. Specyfikacja techniczna

Model	Napięcie (V)	Moc (W)	Temperatura	Pojemność	Wymiary (mm)
434248	220–240	1 500	30~85°C	2x1/2 150 mm	430x680xV285
434249	220–240	1 500	30~85°C	4x1/2 150 mm	760x680xV285

3. Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej oraz czy wyłącznik i bezpiecznik użytkownika są zgodne z wymaganiem na zasilanie urządzenia. Korpus urządzenia powinien być prawidłowo uziemiony. Upewnić się, że ekwipotencjalna listwa zaciskowa jest w wytrzymały sposób połączona z naturalnym urządzeniem uziemiającym za pomocą drutu 1,5 mm².

4. Procedura

- (1) Elektryczna wanna do podgrzewania jest wyposażona w wyświetlacz temperatury LCD, który pozwala użytkownikom łatwo sprawdzić temperaturę wody.
- (2) Wziąć garnek do zupy, wprowadzić wodę do zasobnika wody, poziom wody powinien sięgać 1/2 wysokości zasobnika wody.
- (3) Ustawić termostat w pozycji „zero”.

- (4) Włączyć zasilanie, następnie zapali się zielona lampka kontrolna, dalej wystarczy ustawić wymaganą temperaturę, zapali się żółta lampka kontrolna i grzałka nagrzewa się. Gdy temperatura osiąga ustawioną wartość, termostat wyłącza zasilanie, żółta lampka kontrolna gaśnie i grzałka nie ogrzewa. Jeżeli temperatura obniża się, termostat automatycznie ponownie rozpoczyna pracę, zapali się żółta lampka kontrolna i grzałka również ponownie rozpoczyna ogrzewanie. Procedura ta jest powtarzana cyklicznie w celu zapewnienia utrzymania temperatury w ustawionym zakresie.
- (5) Gdy temperatura elektrycznej wanny do podgrzewania osiąga ustawioną wartość, użytkownik może wstawić żywność do wanny. Użytkownik może opcjonalnie ustawić temperaturę na podstawie wymagania.
- (6) Po dłuższym okresie ruchu poziom wody obniża się.

Ostrzeżenie: Należy terminowo uzupełniać wodę do zasobnika, aby zapobiec spaleniu grzałki w wyniku wysuszenia!

Po zakończeniu pracy należy ustawić termostat w pozycji zera i wyłączyć zasilanie.

5. Naprawy i konserwacja

Urządzenie należy utrzymywać w czystości, nie wolno go splukiwać lub polewać wodą.

6. Przypisy

Po zakończeniu pracy użytkownik powinien wyjąć wtyczkę lub włącznik, aby zapobiec wypadkowi. Wszelkie prace związane z konserwacją zabezpieczenia powinny być wykonywane wyłącznie po całkowitym odłączeniu zasilania. Jeśli na urządzeniu pojawi się usterka, nie należy urządzenia demontować w własnym zakresie, ale wysłać do naszego dystrybutora lub sprzedawcy w celu naprawy.

Lista pakowania

Produkt	434248	434249
Korpus	1	1
GN1/2	2	4
GN1/3	/	/
Ostona 1/2	2	4
Ostona 1/3	/	/