

Instrukcja obsługi wózka platformowego



Przechowywanie

Wózek należy przechowywać w temperaturze do 50°C w suchym środowisku. Wyższa temperatura przechowywania niekorzystnie wpływa na gumowe felgi kół i wypełnienie smarem łożysk.

Obsługa

Wózek jest przeznaczony do transportu ładunków jednostkowych o masie nieprzekraczającej zalecanego udźwigu danego typu w zadanych pomieszczeniach z płaską i wystarczająco twardą podłogą. Nie jest przeznaczony do pracy na zboczu lub w terenie. Masa ładunku musi być równomiernie rozłożona na powierzchni wózka, nie może dojść do punktowego obciążenia, a podczas nakładania nie może dojść do wstrząsów. Należy również umieścić ładunek na wózku w taki sposób, aby jego punkt ciężkości znajdował się, jak najbliżej środka powierzchni nośnej. Wózek przeznaczony jest do ciągnięcia ręcznego bez uderzenia z prędkością do 6 km/h. Wózek nie jest przeznaczony do transportu osób ani zwierząt.

Czyszczenie

Wózek można przecierać wilgotną ściereczką z lekkim dodatkiem detergentu. Wyjątkiem są łożyska kółek.

Konserwacja

Wypełnienie smarem łożysk wystarcza na cały okres eksploatacji wózka, jednak w razie wypadku, przedostania się wody lub widocznego zabrudzenia tych powierzchni należy je wymienić.

Bezpieczeństwo

Podczas obsługi należy przestrzegać powyższych instrukcji tak, aby nie doszło do przeciążenia ani wywrócenia wózka, zwłaszcza:

- nie przekraczać maksymalnego udźwigu i nie obciążać wózka wstrząsami
- nie przekraczać maksymalnej prędkości
- nie obciążać wózka punktowo
- nie obciążać wózka mimośrodowo
- zawsze odpowiednio zabezpieczyć ładunek przed poruszeniem, przesunięciem lub przewróceniem
- nie korzystać z uszkodzonego wózka.