

Instrukcja montażu foteli i siedzisk Cube i Maryl

Numer katalogu: 443001, 443002, 443003, 443004, 443005, 443006, 443016, 443017, 443018

Procedura montażu:

1. Rozwiń dół
2. Przypisz dostarczone podkładki i śruby M8*60 do konstrukcji
3. Następnie przymocuj dolną część krzesła za pomocą dołączonych śrub.

