

Lista części składowych Krzesło robocze 208100			
Kod 1	Kod 2	Opis	Ilość (szt.)
4015	208025	Siedzisko laboratoryjne PU	1
2839	208018	tłok	1
1013	208016	Podstawa chromowana z podpórką	1
1020	208038	Krzyż BS-Alpha	1
1102	208048	ślizgacz	5
		śruba z łbem półkulistym M6x20	4
		Kłapa.box. dla krzesel-torino	1
		Mata na krzesło niska	4

### Instrukcja montażu stołka laboratoryjnego

1. Ślizgacze są kładzione na krzyż
2. Lekko włożyć tłok do krzyża
3. Zamontować piastę z siedziskiem na tłoku

