

Lista części składowych Krzesło robocze 117148			
Kod 1	Kod 2	Opis	Ilość (szt.)
4004		Oparcie Tulip	1
4005		Siedzisko Tulip	1
4001		Pokrywa Snodo	1
1045	208039	Krzesło - krzyż	1
2601	208019	Kontakt permanentny (kompletny)	1
8423	208020	Płyta pod siedziskiem, długa dźwignia	1
2809	208021	Tłok krzesła czarny- jeśli plastikowa nakładka - usuń!!!	1
2900	208024	Pokrywa tłoka teleskopowa	1
1101	208073	Gumowane koło 11	5



Śruba ozdobna M6 x 20 - 4x - połączenie: blacha pod siedziskiem - płyta siedziska
 Art. 2809

Wkręt 4,8 x 22 - 2 x - połączenie: permanentne Kontakt - oparcie

Imbus M6x20 + podkładka 6 - połączenie: permanentne Kontakt - oparcie

1. Zamontować koła lub ślizgi w krzyżu
2. Nasunąć pokrywę 2900 na tłok 2809
3. Włożyć tłok gazowy do krzyża
4. Założyć siedzisko na tłok gazu
5. Włożyć przegub mechanizmu oparcia poduszki siedziska 2601 i zamocować górną śrubą (1) - krótszy gwint
6. Włożyć przegub mechanizmu oparcia poduszki siedziska 2601 i zamocować śrubą (2) - dłuższy gwint

Konserwacja:

1. Regularnie dokręcać śruby - nr 1 i nr 2
2. Umyć powierzchnię letnią wodą i słabym roztworem zwykłych detergentów (nie używać rozpuszczalników organicznych)

Uwagi. Bez podłokietników, mała skrzynia