

Wykaz części Krzesło robocze 300101			
Kod 1	Kod 2	Opis	Ilość (szt.)
4004		Oparcie Tulip	1
4005		Siedzisko Tulip	1
4001		Pokrywa Snodo	1
1045	208039	Krzesło - krzyż	1
2714	208035	Pokrywa na up & down dłuższa	1
2716	208036	Dolna pokrywa mechanizmu	1
2809	208021	Tłok krzesła czarny - jeśli plastikowa nakładka - usuń!!!	1
2900	208024	Pokrywa tłoka teleskopowa	1
1100	208026	Kółko z tworzywa sztucznego, średnica 11	5
2713	208034	Lama up & down	1
2711	208033	Mechanika synchro	1
2475	208001	Plastikowy podłokietnik Golf (szt.)	2



Śruba ozdobna M6 x 25- 4x - połączenie: mech.synchro - siedzisko

śruba 4,8x18- 4 x - zespół pokrywy 2714!!!!

Imbus M6x30 + podkładka 6 - 2 x - połączenie: permanentne. Kontakt - oparcie + pokrowiec snodo

Wkręt 4,8 x 22 - 2 x - połączenie: mech.synchro - oparcie

Śruba ozdobna M6 x 20 - 3x + 3x - połączenie: podłokietnik - siedzisko

1. Zamontować koła lub ślizgi w krzyżu
2. Nasunąć pokrywę 2900 na tłok 2809
3. Włożyć tłok gazowy do krzyża
4. Założyć siedzisko na tłok gazu
5. Na napęd synchroniczny 2711 nakładamy pokrywę 2714 i przykręcamy ją 4 śrubami 4,8x1,8, a następnie nasuwamy na lamkę 2713, która jest przykręcona do oparcia
6. Śruba ozdobna M6 x 20 - 3x + 3x - połączenie: podłokietnik - siedzisko

Konserwacja:

- 1.. Umyć powierzchnię letnią wodą i słabym roztworem zwykłych detergentów (nie używać rozpuszczalników organicznych)

Uwagi. Z podłokietnikami, małe pudełko