

Wykaz części Krzesło robocze 300103			
Kod 1	Kod 2	Opis	Ilość (szt.)
4004		Oparcie Tulip	1
4005		Siedzisko Tulip	1
4001		Pokrywa Snodo	1
1045	208039	Krzesło - krzyż	1
2601	208019	Kontakt permanentny (kompletny)	1
8423	208020	Płyta pod siedziskiem, długa dźwignia	1
2809	208021	Tłok krzesła czarny - jeśli plastikowa nakładka - usuń!!!	1
1022	208022	Przedłużenie podstawy czarne	1
1023	208023	Pierścień nośny chromowany, środek czarny	1
1103	208027	Ślizga	5
2475	208001	Plastikowy podłokietnik Golf (szt.)	2



Śruba ozdobna M6 x 20 - 4x - połączenie: płyta pod siedziskiem - siedzisko



Art. 2809

Wkręt 4,8 x 22 - 2 x - połączenie: permanentne Kontakt - oparcie



Imbus M6x20 + podkładka 6 - połączenie: permanentne. Kontakt - oparcie



Śruba ozdobna M6 x 20 - 6x - połączenie: podłokietniki - siedzisko

1. Zamontować koła lub ślizgi w krzyżu

2. Umieścić przedłużenie podstawy 1022 na krzyżu, a na nim pierścień podporowy 1023

3. Nasunąć tłok na pierścień nośny

4. Założyć siedzisko na tłok gazu

5. Włożyć przegub mechanizmu pleców 2601 do oparcia 4001 i zamocować górną śrubą (1) - krótszy gwint

6. Włożyć przegub mechanizmu oparcia poduszki siedziska 2601 i zamocować śrubą (2) - dłuższy gwint

7. Zamocować i dokręcić podłokietnik 2475 do poduszki siedziska 4005 za pomocą śrub M6x20

Konserwacja:

1. Regularnie dokręcać śruby - nr 1 i nr 2

2. Umyć powierzchnię letnią wodą i słabym roztworem zwykłych detergentów (nie używać rozpuszczalników organicznych)

Uwagi. Z podłokietnikami, małe pudełko