

INSTRUKCJA MONTAŻU STOJAKA UNIWERSALNEGO

1. Przytrzymaj stojak i odblokuj wszystkie mocowania na nogach stojaka.



2. Ustawić pożądaną wysokość na wszystkich nogach i zabezpieczyć, blokując wszystkie elementy mocujące. Sprawdź, czy śruby mocujące stojak na żądanej wysokości są również wystarczająco dokręcone.



3. Odblokuj górny uchwyt i wyreguluj górną część stojaka do pożądaney wysokości.



4. Zabezpiecz stojak szyną wzmacniającą i połącz ją z tylną nogą.

