

Instrukcja użycia dla powłoki inteligentnej Smart Wall

Numer katalogowy: 380009, 380010, 380011, 380012, 380013, 380014

1. ZMIERZ POWIERZCHNIĘ

Dokładnie zmierz powierzchnię, na którą będziesz nakładać farbę, aby upewnić się, że masz jej wystarczająco dużo.

Nie należy nakładać farby na większą powierzchnię niż zalecana.

2. DOKŁADNIE PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ

FARBA ŚCIENNA SMART WALL PAINT BĘDZIE TYLKO TAK GŁADKA, JAK PRZYGOTOWANA JEST JEJ POWIERZCHNIA

2A. NOWA ŚCIANA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Przed nałożeniem farby podkładowej konieczne jest dokładne przygotowanie nowej ściany z płyt gipsowo-kartonowych do normalnego użytkowania. Oznacza to, że połączenia poszczególnych płyt są uszczelnione i wyszlifowane na gładko, zagruntowane uniwersalnym preparatem gruntującym, który ujednolica i zmniejsza różną chłonność powierzchni, a także konieczne jest pomalowanie ściany odpowiednią ilością warstw farby wewnętrznej. Jeśli powierzchnia jest idealna z równą absorpcją wody, dwie warstwy powinny wystarczyć.

2B. STARA ISTNIEJĄCA ŚCIANA GIPSOWA / WCZEŚNIEJ OTYNKOWANA

Usuń zniszczoną, starą farbę.

Wszelkie niedoskonałości wypełnij szpachlą malarską.

Powierzchnię przeszlifuj papierem ściernym, usuń pył i zagruntuj uniwersalnym preparatem gruntującym w celu ujednolicenia i zmniejszenia zróżnicowanej chłonności powierzchni.

2C. ŚCIANA (MUR) Z CEGŁY, SZTUKATERIA LUB INNY SUROWY MUR

Usuń zniszczoną, starą farbę.

Wszelkie niedoskonałości wypełnij szpachlą malarską, szlifuj papierem ściernym i powtarzaj tak długo, jak to konieczne, aby usunąć pył - rezultatem musi być idealnie gładka powierzchnia.

Jeśli jest to sztukateria lub bardziej szorstka ściana, zalecamy pomalowanie całej powierzchni uszczelniającem do płyt gipsowo-kartonowych i pozostawienie do wyschnięcia na 24 godziny.

Powierzchnię przeszlifuj papierem ściernym, usuń pył i zagruntuj uniwersalnym preparatem gruntującym w celu ujednolicenia i zmniejszenia zróżnicowanej chłonności powierzchni.

JEŚLI CHCESZ, ABY POWSTAŁA FARBA SMART WALL PAINT BYŁA KOLOROWA (WARIANT TRANSPARENTNY), NAŁÓŻ WYBRANY PRZEZ SIEBIE ODCIEŃ KOLORU NA PRZYGOTOWANĄ POWIERZCHNIĘ. PRZEJDŹ DO KROKU #3. NIEKTÓRE KOLORY, TAKIE JAK ŻÓŁTY LUB CZERWONY, WYMAGAJĄ WIELU WARSTW, ABY UZYSKAĆ JEDNOLITY I BOGATY KOLOR.